

1. POLSKI (Oryginał)

Nazwa produktu: Remington CB7480 Szczotka Prostująca Keratin Protect, jonizacja, do 230°C, 66W
EAN: 4008496938575

1) Przeznaczenie produktu Elektryczna szczotka prostująca do stylizacji włosów na sucho poprzez podgrzewanie powierzchni grzewczej i prowadzenie urządzenia po pasmach włosów. Produkt przeznaczony do użytku domowego. **2) Ogólne ostrzeżenia i środki ostrożności** Urządzenie nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury – ryzyko poparzenia. Nie dotykaj rozgrzanych elementów. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie stosuj do innych materiałów (np. tkanin, sierści zwierząt). Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Przechowuj i używaj poza zasięgiem dzieci. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Nie stosuj na włosach z produktami łatwopalnymi. **3) Bezpieczeństwo elektryczne** Zasilaj wyłącznie z sieci elektrycznej zgodnej z parametrami na tabliczce znamionowej. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie używaj w pobliżu wanny lub prysznica. Jeśli urządzenie wpadnie do wody – natychmiast odłącz z gniazda. Nie ciągnij za przewód. Przewód trzymaj z dala od gorących powierzchni. **4) Ryzyko poparzeń i bezpieczne użytkowanie** Upewnij się, że włosy są suche i rozczesane. Ustaw temperaturę odpowiednią do rodzaju włosów. Prowadź urządzenie płynnie po pasmach. Unikaj kontaktu ze skórą głowy, uszami i szyją. Po zakończeniu wyłącz i odłącz z gniazda. **5) Warunki użytkowania i otoczenie** Używaj wyłącznie w pomieszczeniach, w suchym środowisku. Nie przykrywaj urządzenia w trakcie pracy. Nie stosuj podczas snu. **6) Czyszczenie i konserwacja** Przed czyszczeniem odłącz i pozostaw do ostygnięcia. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie demontuj urządzenia. **7) Przechowywanie** Przechowuj po ostygnięciu w suchym miejscu. Nie owijaj przewodu ciasno wokół urządzenia. **8) Postępowanie w razie problemów** Jeśli urządzenie dymi lub iskrzy: natychmiast wyłącz i odłącz. W przypadku poparzenia schładzaj miejsce wodą i skontaktuj się z lekarzem. **9) Utylizacja** Nie wyrzucaj do odpadów komunalnych. Oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. **10) Informacje dodatkowe** Parametry takie jak maksymalna temperatura i moc zależą od wersji urządzenia.

2. ENGLISH (Angielski)

Product Name: Remington CB7480 Keratin Protect Straightening Brush, ionization, up to 230°C, 66W
EAN: 4008496938575

1) Intended Use Electric straightening brush for dry hair styling by heating the ceramic surface and gliding the device through hair strands. Intended for household use only. **2) General Warnings and Safety Precautions** The device reaches very high temperatures – risk of burns. Do not touch heated elements. Use only as intended. Do not use on other materials (e.g., fabrics, animal fur). Not intended for use by children. Keep out of reach of children. Do not use if damaged. Do not leave unattended when switched on. Do not use on hair with flammable products. **3) Electrical Safety** Connect only to a power supply matching the rating plate. Do not immerse in water or other liquids. Do not use near bathtubs, showers, or water sources. If the device falls into water, unplug it immediately. Do not pull the cord. Keep the cord away from hot surfaces. **4) Burn Risk and Safe Usage** Ensure hair is dry and combed. Set temperature appropriate for your hair type. Glide the device smoothly through strands. Avoid contact with scalp, ears, and neck. Switch off and unplug after use. **5) Operating Conditions** Indoor use only, in a dry environment. Do not cover the device during operation. Do not use while

sleeping. **6) Cleaning and Maintenance** Unplug and allow to cool completely before cleaning. Clean with a dry or slightly damp cloth. Do not disassemble. **7) Storage** Store in a dry place after cooling. Do not wrap the cord tightly around the device. **8) Troubleshooting** If the device smokes or sparks: switch off and unplug immediately. In case of a burn, cool the area with water and seek medical advice if necessary. **9) Disposal** Do not dispose of with household waste. Return to an official collection point for electrical equipment. **10) Additional Information** Parameters such as maximum temperature and power are product identifiers; specific features depend on the version.

3. DEUTSCH (Niemiecki)

Produktname: Remington CB7480 Keratin Protect Glättbürste, Ionen-Funktion, bis 230°C, 66W **EAN:** 4008496938575

1) Verwendungszweck Elektrische Glättbürste zum Stylen von trockenem Haar durch Erhitzen der Fläche und Führen des Geräts durch die Haarsträhnen. Nur für den Hausgebrauch bestimmt. **2) Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise** Das Gerät erreicht sehr hohe Temperaturen – Verbrennungsgefahr. Heiße Teile nicht berühren. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht an anderen Materialien (z. B. Textilien, Tierhaaren) verwenden. Nicht für Kinder geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Beschädigung nicht verwenden. Nie unbeaufsichtigt lassen. Nicht bei brennbaren Produkten im Haar anwenden. **3) Elektrische Sicherheit** Nur an Stromnetze gemäß Typenschild anschließen. Nicht in Wasser tauchen. Nicht in der Nähe von Badewannen oder Duschen verwenden. Falls das Gerät ins Wasser fällt, sofort den Netzstecker ziehen. Nicht am Kabel ziehen. Kabel von heißen Oberflächen fernhalten. **4) Verbrennungsrisiko und sichere Anwendung** Haar muss trocken und gekämmt sein. Temperatur passend zum Haartyp wählen. Gerät gleichmäßig durch die Strähnen führen. Kontakt mit Kopfhaut, Ohren und Hals vermeiden. Nach Gebrauch ausschalten und Netzstecker ziehen. **5) Nutzungsbedingungen** Nur in trockenen Innenräumen verwenden. Gerät während des Betriebs nicht abdecken. Nicht im Schlaf verwenden. **6) Reinigung und Pflege** Vor der Reinigung ausstecken und vollständig abkühlen lassen. Mit trockenem oder leicht feuchtem Tuch reinigen. Gerät nicht zerlegen. **7) Lagerung** Nach dem Abkühlen trocken lagern. Kabel nicht eng um das Gerät wickeln. **8) Verhalten bei Problemen** Bei Rauch oder Funkenbildung: Sofort ausschalten und ausstecken. Bei Verbrennungen mit Wasser kühlen und ggf. einen Arzt aufsuchen. **9) Entsorgung** Nicht im Hausmüll entsorgen. Bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgeben. **10) Zusatzinformationen** Parameter wie Maximaltemperatur und Leistung dienen der Produktidentifikation; Details hängen von der Version ab.

4. FRANÇAIS (Francuski)

Nom du produit : Remington CB7480 Brosse lissante Keratin Protect, ionique, jusqu'à 230°C, 66W **EAN :** 4008496938575

1) Usage prévu Brosse lissante électrique pour le coiffage des cheveux secs en chauffant la surface et en glissant sur les mèches. Destiné à un usage domestique uniquement. **2) Avertissements généraux et précautions** L'appareil atteint des températures très élevées – risque de brûlures. Ne pas toucher les éléments chauffants. Utiliser uniquement aux fins prévues. Ne pas utiliser sur d'autres matériaux (ex. tissus, poils d'animaux). Pas pour les enfants. Garder hors de portée des

enfants. Ne pas utiliser si endommagé. Ne pas laisser sans surveillance. Ne pas utiliser avec des produits inflammables. **3) Sécurité électrique** Raccorder uniquement à un réseau conforme à la plaque signalétique. Ne pas immerger dans l'eau. Ne pas utiliser près d'une baignoire ou d'une douche. Si l'appareil tombe dans l'eau, débrancher immédiatement. Ne pas tirer sur le cordon. Tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes. **4) Risque de brûlures et utilisation sûre** S'assurer que les cheveux sont secs et démêlés. Régler la température selon le type de cheveux. Faire glisser l'appareil en douceur. Éviter le contact avec le cuir chevelu, les oreilles et le cou. Éteindre et débrancher après usage. **5) Conditions d'utilisation** Utiliser uniquement à l'intérieur, dans un environnement sec. Ne pas couvrir l'appareil en marche. Ne pas utiliser en dormant. **6) Nettoyage et entretien** Débrancher et laisser refroidir avant nettoyage. Nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide. Ne pas démonter. **7) Stockage** Ranger dans un endroit sec après refroidissement. Ne pas enrouler le cordon serré autour de l'appareil. **8) En cas de problème** Si l'appareil fume ou produit des étincelles : éteindre et débrancher immédiatement. En cas de brûlure, refroidir à l'eau et consulter un médecin si nécessaire. **9) Élimination** Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Déposer dans un point de collecte pour équipements électriques. **10) Informations complémentaires** La température maximale et la puissance sont des éléments d'identification ; les fonctions varient selon la version.

5. ITALIANO (Włoski)

Nome del prodotto: Remington CB7480 Spazzola Lisciante Keratin Protect, ionizzazione, fino a 230°C, 66W **EAN:** 4008496938575

1) Destinazione d'uso Spazzola lisciante elettrica per lo styling dei capelli asciutti tramite il riscaldamento della superficie e il passaggio sulle ciocche. Destinata all'uso domestico. **2) Avvertenze generali e precauzioni** L'apparecchio raggiunge temperature molto elevate – rischio di ustioni. Non toccare gli elementi caldi. Usare solo per lo scopo previsto. Non usare su altri materiali (es. tessuti, peli di animali). Non destinato ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non usare se danneggiato. Non lasciare incustodito. Non usare su capelli con prodotti infiammabili. **3) Sicurezza elettrica** Alimentare solo secondo i parametri della targhetta. Non immergere in acqua. Non usare vicino a vasche o docce. Se cade in acqua, scollegare immediatamente. Non tirare il cavo. Tenere il cavo lontano da superfici calde. **4) Rischio di ustioni e uso sicuro** Assicurarsi che i capelli siano asciutti e pettinati. Impostare la temperatura adatta al tipo di capelli. Far scorrere l'apparecchio fluidamente. Evitare il contatto con cuoio capelluto, orecchie e collo. Spegner e scollegare dopo l'uso. **5) Condizioni d'uso** Usare solo in interni e in ambienti asciutti. Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento. Non usare mentre si dorme. **6) Pulizia e manutenzione** Scollegare e lasciar raffreddare prima della pulizia. Pulire con un panno asciutto o leggermente umido. Non smontare l'apparecchio. **7) Conservazione** Conservare in un luogo asciutto dopo il raffreddamento. Non avvolgere il cavo strettamente attorno all'apparecchio. **8) Gestione dei problemi** In caso di fumo o scintille: spegnere e scollegare immediatamente. In caso di ustione, raffreddare con acqua e consultare un medico se necessario. **9) Smaltimento** Non gettare nei rifiuti domestici. Portare in un centro di raccolta per apparecchiature elettriche. **10) Informazioni aggiuntive** Temperatura massima e potenza sono identificativi del prodotto; le funzioni dipendono dalla versione.

6. ESPAÑOL (Hiszpański)

Nombre del producto: Remington CB7480 Cepillo Alisador Keratin Protect, ionización, hasta 230°C, 66W **EAN:** 4008496938575

1) Uso previsto Cepillo alisador eléctrico para peinar el cabello en seco mediante el calentamiento de la superficie y el deslizamiento por los mechones. Destinado a uso doméstico. **2) Advertencias generales y precauciones** El aparato alcanza temperaturas muy altas – riesgo de quemaduras. No toque los elementos calientes. Use solo según lo previsto. No usar en otros materiales (ej. tejidos, pelo de animales). No apto para niños. Mantener fuera de su alcance. No usar si está dañado. No dejar desatendido. No usar con productos inflamables en el cabello. **3) Seguridad eléctrica** Conectar solo a redes que coincidan con la placa de características. No sumergir en agua. No usar cerca de bañeras o duchas. Si cae al agua, desenchufar inmediatamente. No tirar del cable. Mantener el cable alejado de superficies calientes. **4) Riesgo de quemaduras y uso seguro** Asegúrese de que el pelo esté seco y desenredado. Ajuste la temperatura según el tipo de cabello. Deslice el aparato suavemente. Evite el contacto con el cuero cabelludo, orejas y cuello. Apagar y desenchufar después de usar. **5) Condiciones de uso** Uso exclusivo en interiores y ambientes secos. No cubrir el aparato mientras funciona. No usar mientras duerme. **6) Limpieza y mantenimiento** Desenchufar y dejar enfriar antes de limpiar. Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo. No desmontar. **7) Almacenamiento** Guardar en un lugar seco tras enfriarse. No enrollar el cable apretado alrededor del aparato. **8) Resolución de problemas** Si el aparato echa humo o chispas: apagar y desenchufar inmediatamente. En caso de quemadura, enfriar con agua y consultar a un médico si es necesario. **9) Eliminación** No tirar a la basura doméstica. Entregar en un punto de recogida de aparatos eléctricos. **10) Información adicional** La temperatura máxima y la potencia son identificadores del producto; las funciones dependen de la versión.

7. NEDERLANDS (Niderlandzki)

Productnaam: Remington CB7480 Keratin Protect Ontkrulborstel, ionisatie, tot 230°C, 66W **EAN:** 4008496938575

1) Beoogd gebruik Elektrische ontkrulborstel voor het stylen van droog haar door het verwarmen van het oppervlak en het door de haarlokken leiden van het apparaat. Bestemd voor huishoudelijk gebruik. **2) Algemene waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen** Het apparaat wordt zeer heet – risico op brandwonden. Raak de hete elementen niet aan. Alleen gebruiken voor het beoogde doel. Niet gebruiken op andere materialen (bijv. textiel, dierenhaar). Niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden. Niet gebruiken bij beschadiging. Niet onbeheerd achterlaten. Niet gebruiken op haar met brandbare producten. **3) Elektrische veiligheid** Alleen aansluiten op een netwerk conform het typeplaatje. Niet onderdompelen in water. Niet gebruiken in de buurt van bad of douche. Als het apparaat in het water valt, direct de stekker uit het stopcontact trekken. Trek niet aan het snoer. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken. **4) Risico op brandwonden en veilig gebruik** Zorg dat het haar droog en gekamd is. Stel de temperatuur in op basis van het haartype. Beweeg het apparaat soepel door de lokken. Vermijd contact met hoofdhuid, oren en nek. Na gebruik uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. **5) Gebruiksomstandigheden** Alleen binnenshuis gebruiken in een droge omgeving. Het apparaat tijdens gebruik niet afdekken. Niet gebruiken tijdens het slapen. **6) Reiniging en onderhoud** Stekker uit het stopcontact halen en volledig laten afkoelen voor reiniging. Reinigen met een droge of licht vochtige doek. Niet demonteren. **7) Opslag** Na afkoelen op een droge plaats bewaren. Wikkel het snoer niet strak om het apparaat. **8)**

Problemen oplossen Bij rook of vonken: direct uitschakelen en stekker uittrekken. Bij brandwonden koelen met water en indien nodig een arts raadplegen. **9) Verwijdering** Niet bij het huishoudelijk afval gooien. Inleveren bij een verzamelpunt voor elektrische apparaten. **10) Aanvullende informatie** Maximale temperatuur en vermogen zijn productkenmerken; functies variëren per versie..

8. PORTUGUÊS (Portugalski)

Nome do produto: Remington CB7480 Escova de Alisamento Keratin Protect, ionização, até 230°C, 66W **EAN:** 4008496938575

1) Uso pretendido Escova de alisamento elétrica para modelar o cabelo seco através do aquecimento da superfície e do deslizamento pelas madeixas de cabelo. Destinado apenas a uso doméstico. **2) Avisos gerais e precauções de segurança** O aparelho atinge temperaturas muito elevadas – risco de queimaduras. Não toque nos elementos aquecidos. Utilize apenas para o fim a que se destina. Não utilize em outros materiais (ex: tecidos, pelos de animais). Não se destina a crianças. Mantenha fora do alcance das crianças. Não utilize se estiver danificado. Não deixe o aparelho ligado sem vigilância. Não utilize no cabelo com produtos inflamáveis. **3) Segurança elétrica** Ligue apenas a uma rede elétrica de acordo com a placa de características. Não mergulhe em água ou outros líquidos. Não utilize perto de banheiras, duchas ou fontes de água. Se o aparelho cair na água, desligue-o imediatamente da tomada. Não puxe pelo cabo. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. **4) Risco de queimaduras e utilização segura** Certifique-se de que o cabelo está seco e penteado. Defina a temperatura adequada ao seu tipo de cabelo. Deslize o aparelho suavemente pelas madeixas. Evite o contacto com o couro cabeludo, orelhas e pescoço. Desligue e retire a ficha da tomada após a utilização. **5) Condições de utilização** Apenas para uso interno, em ambiente seco. Não cubra o aparelho durante o funcionamento. Não utilize enquanto dorme. **6) Limpeza e manutenção** Desligue da tomada e deixe arrefecer completamente antes de limpar. Limpe com um pano seco ou ligeiramente húmido. Não desmonte o aparelho. **7) Armazenamento** Guarde num local seco após o arrefecimento. Não enrole o cabo apertado à volta do aparelho. **8) Resolução de problemas** Se o aparelho deitar fumo ou faíscas: desligue e retire a ficha imediatamente. Em caso de queimadura, arrefeça a zona com água e consulte um médico, se necessário. **9) Eliminação** Não elimine juntamente com o lixo doméstico. Entregue num ponto de recolha oficial para equipamentos elétricos. **10) Informações adicionais** Parâmetros como a temperatura máxima e a potência servem para identificação; as funções dependem da versão.

9. ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Grecki)

Όνομα προϊόντος: Remington CB7480 Ηλεκτρική Βούρτσα Ισιώματος Keratin Protect, ιονισμός, έως 230°C, 66W **EAN:** 4008496938575

1) Προβλεπόμενη χρήση Ηλεκτρική βούρτσα ισιώματος για στάιλινγκ σε στεγνά μαλλιά μέσω θέρμανσης της επιφάνειας και κύλισης της συσκευής στα μαλλιά. Προορίζεται για οικιακή χρήση. **2) Γενικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις** Η συσκευή αναπτύσσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες – κίνδυνος εγκαυμάτων. Μην αγγίζετε τα θερμαινόμενα μέρη. Χρησιμοποιήστε μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό. Μην τη χρησιμοποιείτε σε άλλα υλικά (π.χ. υφάσματα, τρίχωμα ζώων). Δεν προορίζεται για παιδιά. Κρατήστε τη μακριά από παιδιά. Μην τη χρησιμοποιείτε εάν έχει υποστεί ζημιά. Μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη. Μην τη χρησιμοποιείτε σε μαλλιά με εύφλεκτα προϊόντα. **3) Ηλεκτρική ασφάλεια** Συνδέστε μόνο σε δίκτυο σύμφωνα με την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Μην τη βυθίζετε σε νερό. Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε μπανιέρες ή ντους. Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην τραβάτε το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες. **4) Κίνδυνος εγκαυμάτων και ασφαλής χρήση** Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι στεγνά και χτενισμένα. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών. Κινήστε τη συσκευή ομαλά. Αποφύγετε την επαφή με το τριχωτό της κεφαλής, τα αυτιά και τον λαιμό. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την πρίζα. **5) Συνθήκες χρήσης** Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους, σε ξηρό περιβάλλον. Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία. Μην τη χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια του ύπνου. **6) Καθαρισμός και συντήρηση** Αποσυνδέστε και αφήστε να κρυώσει πριν τον καθαρισμό. Καθαρίστε με στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί. Μην την αποσυναρμολογείτε. **7) Αποθήκευση** Φυλάξτε σε ξηρό μέρος αφού κρυώσει. Μην τυλίγετε το καλώδιο σφιχτά γύρω από τη συσκευή. **8) Αντιμετώπιση προβλημάτων** Εάν η συσκευή βγάζει καπνό ή σπινθήρες: απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την αμέσως. Σε περίπτωση εγκαύματος, ρίξτε κρύο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό εάν χρειαστεί. **9) Απόρριψη** Μην την απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε την σε σημείο συλλογής ηλεκτρικού εξοπλισμού. **10) Πρόσθετες πληροφορίες** Η μέγιστη θερμοκρασία και η ισχύς είναι στοιχεία αναγνώρισης. Οι λειτουργίες εξαρτώνται από την έκδοση.

10. DANSK (Duński)

Produktnavn: Remington CB7480 Keratin Protect glattebørste, ionisering, op til 230°C, 66W **EAN:** 4008496938575

1) Tilsigtet brug Elektrisk glattebørste til styling af tørt hår ved opvarmning af overfladen og føring af apparatet gennem hårløkkerne. Kun til husholdningsbrug. **2) Generelle advarsler og sikkerhedsforanstaltninger** Apparatet bliver meget varmt – risiko for forbrænding. Rør ikke ved de varme elementer. Brug kun som tilsigtet. Må ikke bruges på andre materialer (f.eks. tekstiler, dyrehår). Ikke beregnet til børn. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er tændt. Brug ikke i hår med brandfarlige produkter. **3) Elektrisk sikkerhed** Tilslut kun til et elnet i overensstemmelse med typeskiltet. Må ikke nedsænkes i vand. Må ikke bruges i nærheden af badekar eller brusere. Hvis apparatet falder i vandet – tag straks stikket ud. Træk ikke i ledningen. Hold ledningen væk fra varme overflader. **4) Risiko for forbrænding og sikker brug** Sørg for, at håret er tørt og redt ud. Indstil temperaturen efter hårtype. Før apparatet jævnt gennem håret. Undgå kontakt med hovedbund, ører og hals. Sluk og tag stikket ud efter brug. **5) Brugsforhold** Kun til indendørs brug i tørre omgivelser. Tildæk ikke apparatet under brug. Må ikke bruges under søvn. **6) Rengøring og vedligeholdelse** Tag stikket ud og lad apparatet køle helt af før rengøring. Rengør med en tør eller let fugtig klud. Apparatet må ikke skilles ad. **7) Opbevaring** Opbevares på et tørt sted efter afkøling. Vikl ikke ledningen stramt omkring apparatet. **8) Fejlfinding** Hvis apparatet ryger eller gnistrer: Sluk og tag straks stikket ud. Ved forbrænding skal området afkøles med vand, og søg læge om nødvendigt. **9) Bortskaffelse** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Afleveres på en genbrugsstation for elektrisk udstyr. **10) Yderligere information** Maksimal temperatur og effekt er produktidentifikatorer; funktioner afhænger af versionen.

11. SUOMI (Fiński)

Tuotenimi: Remington CB7480 Keratin Protect suoristusharja, ionisointi, jopa 230°C, 66W **EAN:** 4008496938575

1) Käyttötarkoitus Sähköinen suoristusharja kuivien hiusten muotoiluun lämmittämällä pintaa ja ohjaamalla laitetta hiussuortuvien läpi. Tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. **2) Yleiset varoitukset ja turvatoimet** Laite kuumenee erittäin korkeisiin lämpötiloihin – palovammavaara. Älä koske kuumiin osiin. Käytä vain tarkoituksenmukaisesti. Älä käytä muihin materiaaleihin (esim. tekstiilit, eläinten karvat). Ei tarkoitettu lasten käyttöön. Säilytä lasten ulottumattomissa. Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Älä jätä päälle kytkettyä laitetta ilman valvontaa. Älä käytä hiuksiin, joissa on syttyviä tuotteita. **3) Sähköturvallisuus** Kytke vain tyyppikilven mukaiseen verkkovirtaan. Älä upota veteen. Älä käytä kylpyammeen tai suihkun lähellä. Jos laite putoaa veteen, irrota se heti pistorasiasta. Älä vedä johdosta. Pidä johto kaukana kuumista pinnoista. **4) Palovammavaara ja turvallinen käyttö** Varmista, että hiukset ovat kuivat ja kammatut. Säädä lämpötila hiustyypille sopivaksi. Liikuta laitetta tasaisesti suortuvien läpi. Vältä kosketusta päänahkaan, korviin ja kaulaan. Sammuta ja irrota pistorasiasta käytön jälkeen. **5) Käyttöolosuhteet** Vain sisäkäyttöön kuivassa ympäristössä. Älä peitä laitetta käytön aikana. Älä käytä nukkuessasi. **6) Puhdistus ja huolto** Irrota pistorasiasta ja anna jäähtyä ennen puhdistusta. Puhdista kuivalla tai hieman kostealla liinalla. Älä pura laitetta. **7) Säilytys** Säilytä kuivassa paikassa jäähtymisen jälkeen. Älä kääri johtoa tiukasti laitteen ympärille. **8) Toiminta ongelmatilanteissa** Jos laite savuaa tai kipinöi: sammuta ja irrota heti pistorasiasta. Palovamman sattuessa jäähdytä vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. **9) Hävittäminen** Älä hävitä kotitalousjätteen mukana. Toimita sähkölaitteiden keräyspisteeseen. **10) Lisätiedot** Maksimilämpötila ja teho ovat tuotetunnisteita; toiminnot riippuvat versiosta.

12. SVENSKA (Szwedzki)

Produktnamn: Remington CB7480 Keratin Protect plattborste, jonisering, upp till 230°C, 66W **EAN:** 4008496938575

1) Avsedd användning Elektrisk plattborste för styling av torrt hår genom att värma upp ytan och föra apparaten genom hårslingorna. Endast för hushållsbruk. **2) Allmänna varningar och säkerhetsföreskrifter** Apparaten blir mycket varm – risk för brännskador. Rör inte de uppvärmda delarna. Använd endast för avsett ändamål. Använd inte på andra material (t.ex. textilier, djurpäls). Inte avsedd för barn. Förvaras utom räckhåll för barn. Använd inte om apparaten är skadad. Lämna inte apparaten obevakad när den är påslagen. Använd inte i hår med lättantändliga produkter. **3) Elsäkerhet** Anslut endast till elnät enligt typskylten. Doppa inte i vatten. Använd inte nära badkar eller dusch. Om apparaten faller i vatten – dra omedelbart ur kontakten. Dra inte i sladden. Håll sladden borta från varma ytor. **4) Risk för brännskador och säker användning** Se till att håret är torrt och utrett. Ställ in lämplig temperatur för hårtypen. För apparaten smidigt genom håret. Undvik kontakt med hårbotten, öron och hals. Stäng av och dra ur kontakten efter användning. **5) Användningsförhållanden** Endast för inomhusbruk i torr miljö. Täck inte över apparaten under användning. Använd inte när du sover. **6) Rengöring och underhåll** Dra ur kontakten och låt svalna helt före rengöring. Rengör med en torr eller lätt fuktad trasa. Montera inte isär apparaten. **7) Förvaring** Förvaras på en torr plats efter avkyllning. Linda inte sladden hårt runt apparaten. **8) Felsökning** Om apparaten ryker eller gnistrar: Stäng av och dra ur kontakten omedelbart. Vid brännskada, kyl med vatten och kontakta läkare vid behov. **9) Kassering** Får inte kastas i

hushállssoporna. Lämna till en återvinningsstation för elektrisk utrustning. **10) Övrig information**
Maximal temperatur och effekt är identifierare; funktioner varierar beroende på version.

13. MAGYAR (Węgierski)

Terméknév: Remington CB7480 Keratin Protect hajgyenesítő kefe, ionizáció, akár 230°C-ig, 66W
EAN: 4008496938575

1) Rendeltetészerű használat Elektromos hajgyenesítő kefe száraz haj formázásához a felület felmelegítésével és a hajtincseken való végighúzással. Kizárólag otthoni használatra. **2) Általános figyelmeztetések és óvintézkedések** A készülék nagyon magas hőmérsékletre melegszik fel – égési sérülés veszélye. Ne érintse meg a forró elemeket. Csak a rendeltetésének megfelelően használja. Ne használja más anyagokon (pl. textíliák, állatszőr). Gyermekek nem használhatják. Gyermekektől elzárva tartandó. Ne használja, ha a készülék sérült. Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket. Ne használja gyúlékony termékeket tartalmazó hajon. **3) Elektromos biztonság** Csak az adattáblának megfelelő hálózathoz csatlakoztassa. Ne merítse vízbe. Ne használja fürdőköd vagy zuhanyzó közelében. Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a csatlakozót. Ne a vezetéknél fogva húzza ki. Tartsa távol a vezetéket a forró felületektől. **4) Égési sérülés veszélye és biztonságos használat** Győződjön meg róla, hogy a haj száraz és ki van fésülve. Állítsa be a hajtípusnak megfelelő hőmérsékletet. Folyamatosan húzza végig a készüléket a tincseken. Kerülje az érintkezést a fejbőrrel, fülekkel és nyakkal. Használat után kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. **5) Használati feltételek** Csak beltérben, száraz környezetben használja. Ne takarja le a készüléket működés közben. Ne használja alvás közben. **6) Tisztítás és karbantartás** Tisztítás előtt húzza ki és hagyja teljesen lehűlni. Száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne szerelje szét a készüléket. **7) Tárolás** Lehűlés után száraz helyen tárolja. Ne tekerje a vezetéket szorosan a készülék köré. **8) Hibaelhárítás** Ha a készülék füstöl vagy szikrázik: azonnal kapcsolja ki és húzza ki. Égési sérülés esetén hűtse vízzel a területet, és szükség esetén forduljon orvoshoz. **9) Ártalmatlanítás** Ne dobja a háztartási hulladékba. Adja le egy elektromos hulladékgyűjtő ponton. **10) További információk** A maximális hőmérséklet és teljesítmény termékazonosítók; a funkciók a verziótól függenek.

14. ČEŠTINA (Czeski)

Název produktu: Remington CB7480 Keratin Protect žehlicí kartáč, ionizace, do 230°C, 66W **EAN:**
4008496938575

1) Účel použití Elektrický žehlicí kartáč pro styling suchých vlasů zahříváním povrchu a vedením přístroje po pramenech vlasů. Určeno pro domácí použití. **2) Obecná varování a bezpečnostní opatření** Zařízení se zahřívá na velmi vysokou teplotu – riziko popálení. Nedotýkejte se horkých prvků. Používejte pouze k určenému účelu. Nepoužívejte na jiné materiály (např. tkaniny, zvířecí srst). Není určeno pro děti. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, pokud je přístroj poškozen. Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru. Nepoužívejte na vlasy s hořlavými přípravky. **3) Elektrická bezpečnost** Napájejte pouze ze sítě odpovídající parametrům na typovém štítku. Neponořujte do vody. Nepoužívejte v blízkosti vany nebo sprchy. Pokud přístroj spadne do vody – okamžitě jej odpojte ze zásuvky. Netahejte za kabel. Kabel udržujte mimo horké povrchy. **4) Riziko popálení a bezpečné používání** Ujistěte se, že jsou vlasy suché a rozčesané. Nastavte teplotu vhodnou pro váš typ vlasů.

Přístroj veděte po pramenech plynule. Zabraňte kontaktu s pokožkou hlavy, ušima a krkem. Po použití vypněte a odpojte ze zásuvky. **5) Provozní podmínky** Používejte pouze v interiéru, v suchém prostředí. Během provozu přístroj nezakrývejte. Nepoužívejte během spánku. **6) Čištění a údržba** Před čištěním odpojte a nechte zcela vychladnout. Čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Přístroj nerozebírejte. **7) Skladování** Po vychladnutí skladujte na suchém místě. Neomotávejte kabel těsně kolem přístroje. **8) Postup při problémech** Pokud z přístroje vychází kouř nebo jiskry: ihned vypněte a odpojte. V případě popálení ochlaďte místo vodou a v případě potřeby kontaktujte lékaře. **9) Likvidace** Nevyhazujte do domovního odpadu. Odevzdejte na sběrné místo pro elektroodpad. **10) Doplňující informace** Maximální teplota a výkon jsou identifikační parametry; funkce závisí na verzi.

15. SLOVENČINA (Stowacki)

Názov produktu: Remington CB7480 Keratin Protect žehliaca kefa na vlasy, ionizácia, do 230 °C, 66 W
EAN: 4008496938575

1) Účel použitia Elektrická žehliaca kefa na styling suchých vlasov zahrievaním povrchu a vedením prístroja po prameňoch vlasov. Určené na domáce použitie. **2) Všeobecné varovania a bezpečnostné opatrenia** Zariadenie sa zahrieva na veľmi vysokú teplotu – riziko popálenia. Nedotýkajte sa horúcich častí. Používajte iba na určený účel. Nepoužívajte na iné materiály (napr. tkaniny, zvieraciu sršť). Nie je určené pre deti. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte, ak je prístroj poškodený. Nenechávajte zapnutý prístroj bez dozoru. Nepoužívajte na vlasy s horľavými prípravkami. **3) Elektrická bezpečnosť** Napájajte iba zo siete zodpovedajúcej parametrom na typovom štítku. Neponárajte do vody. Nepoužívajte v blízkosti vane alebo sprchy. Ak prístroj spadne do vody – okamžite ho odpojte zo zásuvky. Neťahajte za kábel. Kábel udržiavajte mimo horúcich povrchov. **4) Riziko popálenia a bezpečné používanie** Uistite sa, že sú vlasy suché a rozčesané. Nastavte teplotu vhodnú pre váš typ vlasov. Prístroj veděte po prameňoch plynule. Zabraňte kontaktu s pokožkou hlavy, ušami a krkom. Po použití vypnite a odpojte zo zásuvky. **5) Prevádzkové podmienky** Používajte iba v interiéru, v suchom prostredí. Počas prevádzky prístroj nezakrývajte. Nepoužívajte počas spánku. **6) Čistenie a údržba** Pred čistením odpojte a nechajte úplne vychladnúť. Čistite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Prístroj nerozoberajte. **7) Skladovanie** Po vychladnutí skladujte na suchom mieste. Neomotávejte kábel tesne okolo prístroja. **8) Postup pri problémoch** Ak z prístroja vychádza dym alebo iskry: ihneď vypnite a odpojte. V prípade popálenia ochlaďte miesto vodou a v prípade potreby kontaktujte lekára. **9) Likvidácia** Nevyhadzujte do domového odpadu. Odovzdajte na zberné miesto pre elektroodpad. **10) Doplňujúce informácie** Maximálna teplota a výkon sú identifikačné parametre; funkcie závisia od verzie.

16. SLOVENŠČINA (Stoweński)

Ime izdelka: Remington CB7480 Keratin Protect krtača za ravnanje las, ionizacija, do 230 °C, 66 W
EAN: 4008496938575

1) Predvidena uporaba Električna krtača za ravnanje in oblikovanje suhih las s segrevanjem površine in drsenjem skozi prame las. Namenjeno za domačo uporabo. **2) Splošna opozorila in varnostni ukrepi** Naprava se segreje na zelo visoko temperaturo – nevarnost opeklin. Ne dotikajte se vročih delov. Uporablajte samo za predviden namen. Ne uporabljajte na drugih materialih (npr. tkanine, živalska dlaka). Ni primerno za otroke. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ne uporabljajte, če je naprava poškodovana. Vključene naprave ne puščajte brez nadzora. Ne uporabljajte na laseh z vnetljivimi

izdelki. **3) Električna varnost** Priključite samo na omrežje, ki ustreza ploščici s podatki. Ne potaplajte v vodo. Ne uporabljajte v bližini kadi ali tušev. Če naprava pade v vodo, jo takoj izključite. Ne vlecite za kabel. Kabel držite stran od vročih površin. **4) Nevarnost opeklin in varna uporaba** Poskrbite, da so lasje suhi in razčesani. Nastavite temperaturo, primerno za vaš tip las. Napravo gladko vodite skozi prame. Izogibajte se stiku z lasiščem, ušesi in vratom. Po uporabi izklopite in izvlecite vtič. **5) Pogoji uporabe** Samo za uporabo v zaprtih prostorih in suhih okoljih. Naprave med delovanjem ne pokrivajte. Ne uporabljajte med spanjem. **6) Čiščenje in vzdrževanje** Pred čiščenjem izključite in pustite, da se popolnoma ohladi. Čistite s suho ali rahlo vlažno krpo. Naprave ne razstavljajte. **7) Shranjevanje** Po ohladitvi shranjujte na suhem mestu. Kabla ne ovijajte tesno okoli naprave. **8) Reševanje težav** Če se iz naprave kadi ali iskri: takoj izklopite in izključite. V primeru opekline mesto hladite z vodo in po potrebi poiščite zdravniško pomoč. **9) Odstranjevanje** Ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Oddajte na zbirno mesto za odpadno električno opremo. **10) Dodatne informacije** Najvišja temperatura in moč sta identifikacijska parametra; funkcije so odvisne od različice.

17. БЪЛГАРСКИ (Bulgarski)

Име на продукта: Remington CB7480 Четка за изправяне Keratin Protect, йонизация, до 230°C, 66W **EAN:** 4008496938575

1) Предназначение Електрическа четка за оформяне на суха коса чрез нагрыване на повърхността и плъзгане по кичурите. Предназначена само за домашна употреба. **2) Общи предупреждения и предпазни мерки** Уредът достига висока температура – риск от изгаряне. Не докосвайте нагорещените части. Използвайте само по предназначение. Не използвайте върху други материали (напр. тъкани, козина). Не е предназначен за деца. Да се съхранява далеч от деца. Не използвайте, ако е повреден. Не оставяйте уреда без надзор, когато е включен. Не използвайте върху коса с леснозапалими продукти. **3) Електрическа безопасност** Свързвайте само към мрежа, отговаряща на табелката с данни. Не потапяйте във вода. Не използвайте близо до вани или душовете. Ако уредът падне във вода – незабавно изключете от контакта. Не дърпайте кабела. Дръжте кабела далеч от горещи повърхности. **4) Риск от изгаряне и безопасна употреба** Уверете се, че косата е суха и разресана. Настройте температурата според типа коса. Плъзгайте уреда гладко по кичурите. Избягвайте контакт със скалпа, ушите и шията. След употреба изключете и извадете щепсела. **5) Условия за употреба** Само за употреба на закрито в суха среда. Не покривайте уреда по време на работа. Не използвайте по време на сън. **6) Почистване и поддръжка** Изключете и оставете да изстине преди почистване. Почиствайте със суха или леко влажна кърпа. Не разглобявайте уреда. **7) Съхранение** Съхранявайте на сухо място след охлаждане. Не увивайте кабела плътно около уреда. **8) Действия при проблеми** Ако уредът дими или искри: незабавно изключете. При изгаряне охладете мястото с вода и потърсете лекар, ако е необходимо. **9) Изхвърляне** Не изхвърляйте с битовите отпадъци. Предайте в пункт за събиране на електрическо оборудване. **10) Допълнителна информация** Максималната температура и мощността са идентификатори на продукта; функциите зависят от версията.

18. HRVATSKI (Croatian)

Naziv proizvoda: Remington CB7480 Četka za ravnanje kose Keratin Protect, ionizacija, do 230°C, 66W **EAN:** 4008496938575

1) Namjena proizvoda Električna četka za oblikovanje suhe kose zagrijavanjem površine i klizanjem kroz pramenove. Namijenjena je isključivo za kućnu uporabu. **2) Opća upozorenja i mjere opreza** Uređaj postiže vrlo visoke temperature – opasnost od opekline. Ne dodirujte zagrijane dijelove. Koristite samo u svrhu za koju je namijenjen. Ne koristite na drugim materijalima (npr. tkanine, životinjska dlaka). Nije namijenjeno djeci. Čuvati izvan dohvata djece. Ne koristite ako je uređaj oštećen. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen. Ne koristite na kosi s lakozapaljivim sredstvima. **3) Električna sigurnost** Priključite samo na mrežu koja odgovara podacima na natpisnoj pločici. Ne uranjajte u vodu. Ne koristite u blizini kade ili tuša. Ako uređaj padne u vodu – odmah ga isključite iz struje. Ne vucite za kabel. Držite kabel podalje od vrućih površina. **4) Opasnost od opekline i sigurna uporaba** Pazite da je kosa suha i počešljana. Postavite temperaturu prikladnu tipu kose. Glatko vodite uređaj kroz pramenove. Izbjegavajte dodir s vlasištem, ušima i vratom. Nakon uporabe isključite i izvucite utikač. **5) Uvjeti uporabe** Samo za uporabu u zatvorenom prostoru u suhom okruženju. Ne pokrivajte uređaj tijekom rada. Ne koristite dok spavate. **6) Čišćenje i održavanje** Isključite i ostavite da se potpuno ohladi prije čišćenja. Čistite suhom ili lagano vlažnom krpom. Ne rastavljajte uređaj. **7) Skladištenje** Čuvajte na suhom mjestu nakon hlađenja. Ne omotavajte kabel čvrsto oko uređaja. **8) Postupanje u slučaju problema** Ako uređaj dimi ili iskri: odmah ga isključite. U slučaju opekline, ohladite mjesto vodom i po potrebi se obratite liječniku. **9) Odlaganje** Ne bacajte u kućni otpad. Odnosite u sabirni centar za električni otpad. **10) Dodatne informacije** Maksimalna temperatura i snaga su parametri za identifikaciju; funkcije ovise o verziji.

19. LIETUVIŲ (Litewski)

Produktu pavadinimas: Remington CB7480 tiesinimo šepetys Keratin Protect, jonizacija, iki 230°C, 66W **EAN:** 4008496938575

1) Paskirtis Elektrinis tiesinimo šepetys sausiems plaukams formuoti kaitinant paviršių ir braukiant per plaukų sruogas. Skirtas naudoti tik buityje. **2) Bendrieji įspėjimai ir atsargumo priemonės** Prietaisas labai įkaista – nudegimo pavojus. Nelieskite įkaitusių elementų. Naudokite tik pagal paskirtį. Nenaudokite kitiems paviršiams (pvz., audiniams, gyvūnų kailiui). Neskirtas vaikams. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nenaudokite pažeisto prietaiso. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nenaudokite ant plaukų su degiais produktais. **3) Elektros sauga** Junkite tik į tinklą, atitinkantį duomenų lentelę. Nenardinkite į vandenį. Nenaudokite šalia vonių ar dušų. Jei prietaisas įkrenta į vandenį – nedelsdami ištraukite kištuką. Netraukite už laido. Laikykite laidą atokiau nuo karštų paviršių. **4) Nudegimų rizika ir saugus naudojimas** Įsitikinkite, kad plaukai sausi ir sušukuoti. Nustatykite plaukų tipui tinkamą temperatūrą. Braukite prietaisą per sruogas tolygiai. Venkite kontakto su galvos oda, ausimis ir kaklu. Po naudojimo išjunkite ir ištraukite kištuką. **5) Naudojimo sąlygos** Naudokite tik patalpose, sausoje aplinkoje. Neuždenkite prietaiso darbo metu. Nenaudokite miegodami. **6) Valymas ir priežiūra** Prieš valydami ištraukite kištuką ir leiskite visiškai atvėsti. Valykite sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Neadykite prietaiso. **7) Laikymas** Atvėsusį prietaisą laikykite sausoje vietoje. Nevyniokite laido stipriai aplink prietaisą. **8) Veiksmi iškilus problemoms** Jei prietaisas rūksta ar kibirkščiuoja: nedelsdami išjunkite. Nudegimo atveju vėsinkite vietą vandeniui ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją. **9) Šalinimas** Nemeskite į buitines atliekas. Pristatykite į elektros

īrangos surinkimo punktā. **10) Papildoma informācija** Maksimāli temperatūra ir galia yra gaminio identifikatoriai; funkcijos priklauso nuo versijos.

20. LATVIEŠU (Łotewski)

Produkta nosaukums: Remington CB7480 Keratin Protect matu taisnošanas suka, jonizācija, līdz 230°C, 66W **EAN:** 4008496938575

1) Paredzētais lietojums Elektriskā taisnošanas suka sausu matu ievēdošanai, uzsildot virsmu un velkot caur matu šķipsnām. Paredzēts tikai mājas lietošanai. **2) Vispārīgi brīdinājumi un drošības pasākumi** Ierīce sakarst līdz ļoti augstai temperatūrai – apdegumu risks. Nepieskarīties karstajiem elementiem. Izmantojiet tikai paredzētajam mērķim. Nelietot citiem materiāliem (piem., audumiem, dzīvnieku spalvai). Nav paredzēts bērniem. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nelietot, ja ierīce ir bojāta. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Neizmantojiet matiem, kuros ir viegli uzliesmojoši produkti. **3) Elektrodrošība** Pieslēgt tikai tīklam, kas atbilst tehnisko datu plāksnītei. Neiegremdēt ūdenī. Nelietot vannu vai dušu tuvumā. Ja ierīce iekrīt ūdenī – nekavējoties atvienojiet no kontaktligzdas. Neraujiet aiz vada. Turiet vadu prom no karstām virsmām. **4) Apdegumu risks un droša lietošana** Pārīecīnieties, ka mati ir sausi un izķemmēti. Iestatiet matu tipam atbilstošu temperatūru. Vienmērīgi velciet ierīci caur šķipsnām. Izvairīties no saskares ar galvas ādu, ausīm un kaklu. Pēc lietošanas izslēdziet un atvienojiet no elektrotīkla. **5) Lietošanas apstākļi** Lietošanai tikai telpās, sausā vidē. Nepārklājiet ierīci darbības laikā. Neizmantojiet guļot. **6) Tīrīšana un apkope** Pirms tīrīšanas atvienojiet un ļaujiet pilnībā atdzist. Tīriet ar sausu vai nedaudz mitru drānu. Neizjauciet ierīci. **7) Uzglabāšana** Pēc atdzīšanas uzglabājiet sausā vietā. Netīniet vadu cieši ap ierīci. **8) Rīcība problēmu gadījumā** Ja ierīce dūmo vai dzirksteļo: nekavējoties izslēdziet. Apdeguma gadījumā dzesējiet vietu ar ūdeni un, ja nepieciešams, sazinīties ar ārstu. **9) Utilizācija** Neizmest sadzīves atkritumos. Nododiet elektrisko iekārtu savākšanas punktā. **10) Papildu informācija** Maksimālā temperatūra un jauda ir produkta identifikatori; funkcijas atkarīgas no versijas.

21. EESTI (Estoński)

Toote nimi: Remington CB7480 Keratin Protect sirgendushari, ionisatsioon, kuni 230°C, 66W **EAN:** 4008496938575

1) Kasutusotstarve Elektriline sirgendushari kuivade juuste viimistlemiseks pinna kuumutamise ja seadme läbi juuksesalkude libistamise teel. Mõeldud ainult kodukasutuseks. **2) Üldised hoiatused ja ettevaatusabinõud** Seade kuumeneb väga kõrge temperatuurini – põletusoht. Ärge puudutage kuumi osi. Kasutage ainult sihtotstarbeliselt. Ärge kasutage muudel materjalidel (nt tekstiil, loomakarvad). Ei ole mõeldud lastele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ärge kasutage kahjustatud seadet. Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. Ärge kasutage juustel, kus on tuleohtlikke tooteid. **3) Elektriohutus** Ühendage ainult andmesildile vastavasse voluvõrku. Ärge kastke vette. Ärge kasutage vanni või duši läheduses. Kui seade kukkus vette – eemaldage see kohe voluvõrgust. Ärge tõmmake juhtmest. Hoidke juhe eemal kuumadest pindadest. **4) Põletusoht ja ohutu kasutamine** Veenduge, et juuksed on kuivad ja kammitud. Seadistage juuksetüübile sobiv temperatuur. Libistage seadet sujuvalt läbi salkude. Vältige kokkupuudet peanaha, kõrvade ja kaelaga. Pärast kasutamist lülitage välja ja eemaldage voluvõrgust. **5) Kasutustingimused** Kasutamiseks ainult siseruumides ja kuivas

keskkonnas. Ärge katke seadet töötamise ajal kinni. Ärge kasutage magades. **6) Puhastamine ja hooldus** Enne puhastamist eemaldage vooluvõrgust ja laske täielikult jahtuda. Puhastage kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge võtke seadet lahti. **7) Hoiustamine** Hoiustage pärast jahtumist kuivas kohas. Ärge mässige juhettihedalt ümber seadme. **8) Tegutsemise probleemide korral** Kui seadmest tuleb suitsu või sädemeid: lülitage kohe välja ja eemaldage vooluvõrgust. Põletuse korral jahutage kohta veega ja vajadusel pöörduge arsti poole. **9) Kasutusest kõrvaldamine** Ärge visake olmeprügi hulka. Viige elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. **10) Lisateave** Maksimaalne temperatuur ja võimsus on toote tunnused; funktsioonid sõltuvad versioonist.

22. ROMÂNĂ (Rumuński)

Nume produs: Remington CB7480 Perie de îndreptat părul Keratin Protect, ionizare, până la 230°C, 66W **EAN:** 4008496938575

1) Destinația produsului Perie electrică de îndreptat pentru coafarea părului uscat prin încălzirea suprafeței și glisarea dispozitivului prin șuvițele de păr. Destinat exclusiv uzului casnic. **2) Avertismente generale și măsuri de precauție** Dispozitivul atinge temperaturi foarte ridicate – risc de arsuri. Nu atingeți elementele încinse. Utilizați numai conform destinației. Nu utilizați pe alte materiale (ex. textile, blană de animale). Nu este destinat copiilor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu utilizați dacă este deteriorat. Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este pornit. Nu utilizați pe păr cu produse inflamabile. **3) Siguranța electrică** Conectați numai la o rețea conformă cu plăcuța indicatoare. Nu scufundați în apă. Nu utilizați lângă căzi sau dușuri. Dacă aparatul cade în apă – scoateți-l imediat din priză. Nu trageți de cablu. Țineți cablul departe de suprafețe fierbinți. **4) Risc de arsuri și utilizare sigură** Asigurați-vă că părul este uscat și pieptănat. Setati temperatura potrivită tipului de păr. Glisați aparatul fluid prin șuvițe. Evitați contactul cu scalpul, urechile și gâtul. După utilizare, opriți și scoateți din priză. **5) Condiții de utilizare** Utilizați numai în interior, în mediu uscat. Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării. Nu utilizați în timp ce dormiți. **6) Curățare și întreținere** Scoateți din priză și lăsați să se răcească complet înainte de curățare. Curățați cu o cârpă uscată sau ușor umedă. Nu dezasamblați aparatul. **7) Depozitare** Depozitați într-un loc uscat după răcire. Nu înfășurați cablul strâns în jurul aparatului. **8) Procedura în caz de probleme** Dacă aparatul scoate fum sau scântei: opriți și scoateți imediat din priză. În caz de arsură, răciți zona cu apă și consultați un medic dacă este necesar. **9) Eliminare** Nu aruncați la gunoiul menajer. Predați la un punct de colectare a echipamentelor electrice. **10) Informații suplimentare** Temperatura maximă și puterea sunt identificatori ai produsului; funcțiile depind de versiune.