

=====

POLSKI

Informacje o bezpieczeństwie

Nazwa produktu: Wentylator biurkowy z klipsem, akumulatorowy, 15,5 cm, obrót 360°, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony do osobistego chłodzenia i poprawy cyrkulacji powietrza w suchych pomieszczeniach.
- Używaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że klips jest stabilnie zamocowany do równej, pewnej powierzchni.
- Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów przez osłonę wentylatora. Trzymaj włosy, biżuterię i luźną odzież z dala od wirujących elementów.
- Nie zasłaniaj wlotu ani wylotu powietrza. Nie używaj produktu w pobliżu zasłon, papieru i innych materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, odkształcone, nadmiernie się nagrzewa, wydaje nietypowe dźwięki lub wyczuwalny jest zapach przegrzania.

Dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj i używaj go poza zasięgiem małych dzieci.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z produktu wyłącznie pod odpowiednim nadzorem.

Ładowanie i akumulator

- Do ładowania używaj wyłącznie odpowiedniego źródła zasilania USB 5 V oraz sprawnego przewodu USB-C.

- Nie ładuj produktu w pobliżu źródeł ciepła ani na łatwopalnych powierzchniach. Podczas ładowania zapewnij dobrą wentylację.
- Nie demontuj, nie przebijaj, nie zgniataj i nie zwieraj akumulatora. Nie wystawiaj produktu na działanie ognia, bardzo wysokiej temperatury ani bezpośredniego światła słonecznego przez długi czas.
- Korzystaj z produktu podczas ładowania tylko wtedy, gdy dopuszcza to instrukcja producenta.

Ochrona przed wilgocią

- Produkt jest przeznaczony do użytku w suchych miejscach. Nie używaj go w deszczu, w pobliżu wanny, umywalki ani innych źródeł wody.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach i nie dotykaj go mokrymi rękami.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Czyść miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj żrących środków chemicznych ani nie rozpylaj płynów bezpośrednio na urządzenie.

Przechowywanie i utylizacja

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, ognia i silnych wstrząsów.
- Zużytego urządzenia i akumulatora nie wyrzucaj do odpadów zmieszanych. Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii/akumulatorów.

=====

ENGLISH

Safety information

Product name: Rechargeable Desk Fan with Clip, 15.5 cm, 360° Rotation, USB-C, ADLER AD 7342
Black

EAN: 5905575908988

Intended use

- The product is intended for personal cooling and improved air circulation in dry indoor areas.
- Use only for its intended purpose.

Safe use

- Before use, make sure the clip is securely attached to a flat, stable surface.
- Do not insert fingers or any objects through the fan guard. Keep hair, jewellery and loose clothing away from moving parts.
- Do not cover the air inlet or outlet. Do not use the product near curtains, paper or other flammable materials.
- Do not use the device if it is damaged, deformed, excessively hot, makes unusual noises or has a smell of overheating.

Children and persons requiring supervision

- This product is not a toy. Keep and use it out of reach of small children.
- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities may use the product only under appropriate supervision.

Charging and battery

- Use only a suitable 5 V USB power source and an undamaged USB-C cable for charging.
- Do not charge the product near heat sources or on flammable surfaces. Ensure good ventilation during charging.
- Do not disassemble, puncture, crush or short-circuit the battery. Do not expose the product to fire, very high temperatures or prolonged direct sunlight.
- Use the product while charging only if this is permitted in the manufacturer's instructions.

Protection from moisture

- The product is intended for use in dry places. Do not use it in rain, near a bathtub, sink or other water sources.
- Do not immerse the device in water or other liquids and do not touch it with wet hands.

Cleaning and maintenance

- Switch off the device and disconnect it from power before cleaning.

- Clean with a soft, dry or slightly damp cloth. Do not use corrosive chemicals or spray liquids directly onto the device.

Storage and disposal

- Store the product in a dry place away from heat sources, fire and strong shocks.
- Do not dispose of the used device or battery with mixed household waste. Dispose of them in accordance with local regulations for waste electrical and electronic equipment and batteries/accumulators.

=====

БЪЛГАРСКИ

Информация за безопасност

Наименование на продукта: Акумулаторен настолен вентилатор с щипка, 15,5 cm, 360° въртене, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Предназначение на продукта

- Продуктът е предназначен за лично охлаждане и подобряване на циркулацията на въздуха в сухи помещения.
- Използвайте го само по предназначение.

Безопасна употреба

- Преди употреба се уверете, че щипката е стабилно закрепена към равна и сигурна повърхност.
- Не пъхайте пръсти или други предмети през предпазната решетка на вентилатора. Дръжте коса, бижута и свободни дрехи далеч от движещите се части.
- Не покривайте входа или изхода на въздуха. Не използвайте продукта в близост до завеси, хартия и други запалими материали.
- Не използвайте уреда, ако е повреден, деформиран, прекомерно загрят, издава необичайни звуци или се усеща миризма на прегряване.

Деца и лица, които се нуждаят от надзор

- Продуктът не е играчка. Съхранявайте и използвайте продукта извън обсега на малки деца.
- Лица с намалени физически, сетивни или умствени способности могат да използват продукта само под подходящ надзор.

Зареждане и батерия

- За зареждане използвайте само подходящ източник на захранване USB 5 V и изправен USB-C кабел.
- Не зареждайте продукта в близост до източници на топлина или върху запалими повърхности. Осигурете добра вентилация по време на зареждане.
- Не разглобявайте, не пробивайте, не смачквайте и не свързвайте на късо батерията. Не излагайте продукта на огън, много висока температура или продължителна пряка слънчева светлина.
- Използвайте продукта по време на зареждане само ако това е разрешено в инструкциите на производителя.

Защита от влага

- Продуктът е предназначен за използване на сухи места. Не го използвайте на дъжд, в близост до вана, мивка или други източници на вода.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности и не го докосвайте с мокри ръце.

Почистване и поддръжка

- Изключете уреда и го откачете от захранването преди почистване.
- Почиствайте с мека, суха или леко влажна кърпа. Не използвайте агресивни химикали и не пръскайте течности директно върху уреда.

Съхранение и изхвърляне

- Съхранявайте продукта на сухо място, далеч от източници на топлина, огън и силни удари.
- Не изхвърляйте използвания уред и батерията с битовите отпадъци. Изхвърляйте ги съгласно местните разпоредби за електрическо и електронно оборудване и батерии/акумулатори.

=====

Sigurnosne informacije

Naziv proizvoda: Akumulatorski stolni ventilator s kopčom, 15,5 cm, okretanje 360°, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Namjena proizvoda

- Proizvod je namijenjen za osobno hlađenje i poboljšanje cirkulacije zraka u suhim zatvorenim prostorima.
- Upotrebljavajte ga samo u skladu s namjenom.

Sigurna uporaba

- Prije uporabe provjerite je li kopča čvrsto pričvršćena na ravnu i stabilnu površinu.
- Ne stavljajte prste ni druge predmete kroz zaštitnu rešetku ventilatora. Držite kosu, nakit i široku odjeću dalje od pokretnih dijelova.
- Ne prekrivajte ulaz ili izlaz zraka. Ne upotrebljavajte proizvod u blizini zavjesa, papira i drugih zapaljivih materijala.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen, deformiran, pretjerano se zagrijava, proizvodi neuobičajene zvukove ili se osjeća miris pregrijavanja.

Djeca i osobe kojima je potreban nadzor

- Proizvod nije igračka. Čuvajte ga i upotrebljavajte izvan dohvata male djece.
- Osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima smiju koristiti proizvod samo uz odgovarajući nadzor.

Punjenje i baterija

- Za punjenje upotrebljavajte samo odgovarajući USB izvor napajanja od 5 V i ispravan USB-C kabel.
- Nemojte puniti proizvod u blizini izvora topline ili na zapaljivim površinama. Tijekom punjenja osigurajte dobru ventilaciju.
- Nemojte rastavljati, bušiti, gnječiti niti kratko spajati bateriju. Ne izlažite proizvod vatri, vrlo visokim temperaturama ili dugotrajnoj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Upotrebljavajte proizvod tijekom punjenja samo ako je to dopušteno u uputama proizvođača.

Zaštita od vlage

- Proizvod je namijenjen za uporabu na suhim mjestima. Ne upotrebljavajte ga na kiši, u blizini kade, umivaonika ili drugih izvora vode.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu ili druge tekućine i ne dodirujte ga mokrim rukama.

Čišćenje i održavanje

- Prije čišćenja isključite uređaj i odspojite ga od napajanja.
- Čistite mekom, suhom ili lagano vlažnom krpom. Nemojte upotrebljavati agresivna kemijska sredstva niti raspršivati tekućine izravno na uređaj.

Skladištenje i odlaganje

- Čuvajte proizvod na suhom mjestu, dalje od izvora topline, vatre i jakih udaraca.
- Istrošeni uređaj i bateriju ne odlažite u miješani komunalni otpad. Odložite ih u skladu s lokalnim propisima za električnu i elektroničku opremu te baterije/akumulatore.

=====

ČESKY

Bezpečnostní informace

Název produktu: Akumulátorový stolní ventilátor s klipem, 15,5 cm, otočení 360°, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Určení výrobku

- Výrobek je určen pro osobní ochlazování a zlepšení cirkulace vzduchu v suchých vnitřních prostorech.
- Používejte jej pouze k určenému účelu.

Bezpečné používání

- Před použitím se ujistěte, že je klip pevně připevněn k rovné a stabilní ploše.
- Nevkládejte prsty ani žádné předměty skrz ochrannou mřížku ventilátoru. Udržujte vlasy, šperky a volný oděv mimo dosah pohyblivých částí.
- Nezakrývejte vstup ani výstup vzduchu. Nepoužívejte výrobek v blízkosti záclon, papíru a jiných hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené, deformované, nadměrně se zahřívá, vydává neobvyklé zvuky nebo je cítit zápach přehřívání.

Děti a osoby vyžadující dohled

- Výrobek není hračka. Uchovávejte jej a používejte mimo dosah malých dětí.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi mohou výrobek používat pouze pod odpovídajícím dohledem.

Nabíjení a akumulátor

- K nabíjení používejte pouze vhodný zdroj napájení USB 5 V a nepoškozený kabel USB-C.
- Nenabíjejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla ani na hořlavých površích. Během nabíjení zajistěte dobré větrání.
- Akumulátor nerozebírejte, nepropichujte, nedrťte ani nezkratujte. Nevystavujte výrobek ohni, velmi vysokým teplotám ani dlouhodobému přímému slunečnímu záření.
- Výrobek používejte během nabíjení pouze tehdy, pokud to návod výrobce dovoluje.

Ochrana před vlhkostí

- Výrobek je určen k použití na suchých místech. Nepoužívejte jej v dešti, v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných zdrojů vody.
- Neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin a nedotýkejte se jej mokřýma rukama.

Čištění a údržba

- Před čištěním zařízení vypněte a odpojte od napájení.
- Čistěte měkkým, suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žíravé chemikálie ani nestříkejte tekutiny přímo na zařízení.

Skladování a likvidace

- Výrobek skladujte na suchém místě, mimo zdroje tepla, oheň a silné nárazy.

- Použité zařízení a akumulátor nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Likvidujte je v souladu s místními předpisy pro elektrická a elektronická zařízení a baterie/akumulátory.

=====

DANSK

Sikkerhedsoplysninger

Produktnavn: Batteridrevet bordventilator med klemme, 15,5 cm, 360° rotation, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Produktets anvendelse

- Produktet er beregnet til personlig køling og forbedret luftcirkulation i tørre indendørs områder.
- Brug kun produktet til det tilsigtede formål.

Sikker brug

- Sørg før brug for, at klemmen er fastgjort sikkert til en plan og stabil overflade.
- Stik ikke fingre eller genstande ind gennem ventilatorens beskyttelsesgitter. Hold hår, smykker og løstsiddende tøj væk fra bevægelige dele.
- Dæk ikke luftindtag eller luftudtag. Brug ikke produktet i nærheden af gardiner, papir eller andre brandbare materialer.
- Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget, deform, bliver unormalt varm, laver usædvanlige lyde eller lugter af overophedning.

Børn og personer med behov for opsyn

- Produktet er ikke et legetøj. Opbevar og brug det uden for små børns rækkevidde.
- Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner må kun bruge produktet under passende opsyn.

Opladning og batteri

- Brug kun en egnet 5 V USB-strømkilde og et ubeskadiget USB-C-kabel til opladning.

- Oplad ikke produktet i nærheden af varmekilder eller på brandbare overflader. Sørg for god ventilation under opladning.
- Batteriet må ikke skilles ad, punkteres, knuses eller kortsluttes. Udsæt ikke produktet for ild, meget høje temperaturer eller langvarigt direkte sollys.
- Brug kun produktet under opladning, hvis dette er tilladt i producentens vejledning.

Beskyttelse mod fugt

- Produktet er beregnet til brug på tørre steder. Brug det ikke i regnvejr, nær badekar, håndvaske eller andre vandkilder.
- Nedsæk ikke enheden i vand eller andre væsker, og rør den ikke med våde hænder.

Rengøring og vedligeholdelse

- Sluk enheden, og afbryd den fra strømforsyningen før rengøring.
- Rengør med en blød, tør eller let fugtig klud. Brug ikke ætsende kemikalier, og sprøjt ikke væsker direkte på enheden.

Opbevaring og bortskaffelse

- Opbevar produktet på et tørt sted væk fra varmekilder, ild og kraftige stød.
- Bortskaf ikke den brugte enhed eller batteriet sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf dem i overensstemmelse med lokale regler for elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier/akkumulatorer.

=====

EESTI

Ohutusteave

Toote nimi: Akuga klambriga lauaventilaator, 15,5 cm, 360° pööramine, USB-C, ADLER AD 7342 Black
EAN: 5905575908988

Toote kasutusotstarve

- Toode on mõeldud isiklikuks jahutamiseks ja õhuringluse parandamiseks kuivades siseruumides.

- Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel.

Ohutu kasutamine

- Enne kasutamist veenduge, et klamber on kindlalt kinnitatud tasasele ja stabiilsele pinnale.
- Ärge sisestage sõrmi ega esemeid läbi ventilaatori kaitsevõre. Hoidke juuksed, ehted ja lahtised riided liikuvatest osadest eemal.
- Ärge katke õhu sisse- ega väljalaskeavasid. Ärge kasutage toodet kardinate, paberi ega muude tuleohtlike materjalide läheduses.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud, deformeerunud, kuumeneb liigselt, teeb ebatavalist müra või kui on tunda ülekuumenemise lõhna.

Lapsed ja järelevalvet vajavad isikud

- Toode ei ole mänguasi. Hoidke ja kasutage seda väikeste laste käeulatuses eemal.
- Vähendatud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud võivad toodet kasutada ainult asjakohase järelevalve all.

Laadimine ja aku

- Laadimiseks kasutage ainult sobivat 5 V USB-toiteallikat ja kahjustamata USB-C-kaablit.
- Ärge laadige toodet soojusallikate läheduses ega tuleohtlikel pindadel. Tagage laadimise ajal hea ventilatsioon.
- Ärge võtke akut lahti, torgake seda läbi, muljuge ega lühistage. Ärge jätke toodet tule, väga kõrge temperatuuri ega pikaajalise otsese päikesevalguse kätte.
- Kasutage toodet laadimise ajal ainult siis, kui see on tootja juhendis lubatud.

Kaitse niiskuse eest

- Toode on mõeldud kasutamiseks kuivades kohtades. Ärge kasutage seda vihmas, vannis, kraanikausi ega muude veeallikate läheduses.
- Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse ning ärge puudutage seda märgade kätega.

Puhastamine ja hooldus

- Enne puhastamist lülitage seade välja ja ühendage see toiteallikast lahti.
- Puhastage pehme, kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage söövitavaid kemikaale ega pihustage vedelikke otse seadmele.

Hoiustamine ja kõrvaldamine

- Hoidke toodet kuivas kohas, eemal soojusallikatest, tulest ja tugevatest löökidest.
- Ärge visake kasutatud seadet ega akut olmejäätmete hulka. Kõrvaldage need vastavalt kohalikele elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide/akude jäätmekäitluse nõuetele.

=====

SUOMI

Turvallisuustiedot

Tuotteen nimi: Ladattava pöytätuuletin klipsillä, 15,5 cm, 360° kääntö, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Tuotteen käyttötarkoitus

- Tuote on tarkoitettu henkilökohtaiseen viilennykseen ja ilmankierron parantamiseen kuivissa sisätiloissa.
- Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Turvallinen käyttö

- Varmista ennen käyttöä, että pidike on kiinnitetty tukevasti tasaiseen ja vakaaseen pintaan.
- Älä työnnä sormia tai esineitä tuulettimen suojaritilän läpi. Pidä hiukset, korut ja löysät vaatteet loitolla liikkuvista osista.
- Älä peitä ilmanotto- tai poistoaukkoja. Älä käytä tuotetta verhojen, paperin tai muiden syttyvien materiaalien lähellä.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut, vääntynyt, kuumenee liikaa, pitää epätavallista ääntä tai siitä tulee ylikuumenemisen hajua.

Lapset ja valvontaa tarvitsevat henkilöt

- Tuote ei ole lelu. Säilytä ja käytä sitä pienten lasten ulottumattomissa.
- Henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, saavat käyttää tuotetta vain asianmukaisessa valvonnassa.

Lataus ja akku

- Käytä lataamiseen vain sopivaa 5 V USB-virtalähdettä ja ehjää USB-C-kaapelia.
- Älä lataa tuotetta lähellä lämmönlähteitä tai syttyvillä pinnoilla. Varmista hyvä ilmanvaihto latauksen aikana.
- Älä pura, puhkaise, murskaa tai oikosulje akkua. Älä altista tuotetta tulelle, erittäin korkeille lämpötiloille tai pitkäaikaiselle suoralle auringonvalolle.
- Käytä tuotetta latauksen aikana vain, jos valmistajan ohjeet sallivat sen.

Suoja kosteudelta

- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa paikoissa. Älä käytä sitä sateessa, kylpyammeen, pesualtaan tai muiden vesilähteiden lähellä.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin äläkä koske siihen märin käsin.

Puhdistus ja huolto

- Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä ennen puhdistamista.
- Puhdista pehmeällä, kuivalla tai hieman kostealla liinalla. Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja äläkä suihkuta nesteitä suoraan laitteeseen.

Säilytys ja hävittäminen

- Säilytä tuotetta kuivassa paikassa poissa lämmönlähteistä, tulesta ja voimakkaista iskuista.
- Älä hävitä käytettyä laitetta tai akkua sekajätteen mukana. Hävitä ne paikallisten sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja/akkuja koskevien määräysten mukaisesti.

=====

FRANÇAIS

Informations de sécurité

Nom du produit : Ventilateur de bureau rechargeable à clip, 15,5 cm, rotation à 360°, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN : 5905575908988

Destination du produit

- Le produit est destiné au rafraîchissement personnel et à l'amélioration de la circulation de l'air dans des espaces intérieurs secs.
- Utilisez-le uniquement conformément à sa destination.

Utilisation en toute sécurité

- Avant utilisation, assurez-vous que la pince est solidement fixée à une surface plane et stable.
- N'introduisez pas les doigts ni aucun objet à travers la grille de protection du ventilateur. Tenez les cheveux, les bijoux et les vêtements amples à l'écart des pièces en mouvement.
- Ne couvrez pas l'entrée ou la sortie d'air. N'utilisez pas le produit à proximité de rideaux, de papier ou d'autres matériaux inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé, déformé, chauffe excessivement, émet des bruits inhabituels ou dégage une odeur de surchauffe.

Enfants et personnes nécessitant une surveillance

- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le et utilisez-le hors de portée des jeunes enfants.
- Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ne peuvent utiliser le produit que sous une surveillance appropriée.

Charge et batterie

- Utilisez uniquement une source d'alimentation USB 5 V adaptée et un câble USB-C en bon état pour la charge.
- Ne chargez pas le produit à proximité de sources de chaleur ni sur des surfaces inflammables. Assurez une bonne ventilation pendant la charge.
- Ne démontez pas, ne percez pas, n'écrasez pas et ne court-circuitez pas la batterie. N'exposez pas le produit au feu, à des températures très élevées ni à une exposition prolongée au soleil.
- Utilisez le produit pendant la charge uniquement si cela est autorisé par la notice du fabricant.

Protection contre l'humidité

- Le produit est destiné à être utilisé dans des endroits secs. Ne l'utilisez pas sous la pluie, près d'une baignoire, d'un lavabo ou d'autres sources d'eau.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides et ne le touchez pas avec les mains mouillées.

Nettoyage et entretien

- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation avant de le nettoyer.
- Nettoyez avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs et ne pulvérisez pas de liquides directement sur l'appareil.

Stockage et élimination

- Conservez le produit dans un endroit sec, à l'écart des sources de chaleur, du feu et des chocs importants.
- Ne jetez pas l'appareil usagé ni la batterie avec les déchets ménagers non triés. Éliminez-les conformément à la réglementation locale relative aux équipements électriques et électroniques ainsi qu'aux piles/batteries.

=====

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πληροφορίες ασφάλειας

Ονομασία προϊόντος: Επαναφορτιζόμενος επιτραπέζιος ανεμιστήρας με κλιπ, 15,5 cm, περιστροφή 360°, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Χρήση του προϊόντος

- Το προϊόν προορίζεται για προσωπική ψύξη και βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιείτε το μόνο σύμφωνα με τον προορισμό του.

Ασφαλής χρήση

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το κλιπ είναι σταθερά στερεωμένο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην εισάγετε δάχτυλα ή αντικείμενα μέσα από το προστατευτικό πλέγμα του ανεμιστήρα. Κρατήστε μαλλιά, κοσμήματα και φαρδιά ρούχα μακριά από τα κινούμενα μέρη.

- Μην καλύπτετε την είσοδο ή την έξοδο αέρα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε κουρτίνες, χαρτί ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, παραμορφωμένη, υπερθερμαίνεται, παράγει ασυνήθιστους θορύβους ή υπάρχει οσμή υπερθέρμανσης.

Παιδιά και άτομα που χρειάζονται επίβλεψη

- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Φυλάσσετε και χρησιμοποιείτε το μακριά από μικρά παιδιά.
- Άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες μπορούν να χρησιμοποιούν το προϊόν μόνο υπό κατάλληλη επίβλεψη.

Φόρτιση και μπαταρία

- Για τη φόρτιση, χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας USB 5 V και άθικτο καλώδιο USB-C.
- Μην φορτίζετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας ή πάνω σε εύφλεκτες επιφάνειες. Εξασφαλίστε καλό αερισμό κατά τη φόρτιση.
- Μην αποσυναρμολογείτε, μην τρυπάτε, μην συνθλίβετε και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή παρατεταμένη άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη φόρτιση μόνο εάν αυτό επιτρέπεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προστασία από την υγρασία

- Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε ξηρούς χώρους. Μην το χρησιμοποιείτε στη βροχή, κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα ή άλλες πηγές νερού.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά και μην την αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό.
- Καθαρίζετε με μαλακό, στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά και μην ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω στη συσκευή.

Αποθήκευση και απόρριψη

- Αποθηκεύετε το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας, φωτιά και ισχυρούς κραδασμούς.

- Μην απορρίπτετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή ή την μπαταρία στα σύμμεικτα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες/συσσωρευτές.

=====

ESPAÑOL

Información de seguridad

Nombre del producto: Ventilador de escritorio con pinza, recargable, 15,5 cm, giro de 360°, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Uso previsto del producto

- El producto está destinado a la refrigeración personal y a mejorar la circulación del aire en espacios interiores secos.
- Utilícelo únicamente conforme a su uso previsto.

Uso seguro

- Antes de usarlo, asegúrese de que la pinza esté fijada firmemente a una superficie plana y estable.
- No introduzca los dedos ni objetos a través de la rejilla de protección del ventilador. Mantenga el cabello, las joyas y la ropa suelta alejados de las partes móviles.
- No cubra la entrada ni la salida de aire. No utilice el producto cerca de cortinas, papel u otros materiales inflamables.
- No utilice el dispositivo si está dañado, deformado, se calienta en exceso, emite ruidos inusuales o presenta olor a sobrecalentamiento.

Niños y personas que requieren supervisión

- Este producto no es un juguete. Guárdelo y utilícelo fuera del alcance de los niños pequeños.
- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas solo pueden utilizar el producto bajo la supervisión adecuada.

Carga y batería

- Para la carga, utilice únicamente una fuente de alimentación USB de 5 V adecuada y un cable USB-C en buen estado.
- No cargue el producto cerca de fuentes de calor ni sobre superficies inflamables. Asegure una buena ventilación durante la carga.
- No desmonte, perfore, aplaste ni cortocircuite la batería. No exponga el producto al fuego, a temperaturas muy elevadas ni a la luz solar directa durante periodos prolongados.
- Utilice el producto durante la carga solo si las instrucciones del fabricante lo permiten.

Protección contra la humedad

- El producto está destinado a su uso en lugares secos. No lo utilice bajo la lluvia ni cerca de una bañera, lavabo u otras fuentes de agua.
- No sumerja el dispositivo en agua ni en otros líquidos y no lo toque con las manos mojadas.

Limpieza y mantenimiento

- Apague el dispositivo y desconéctelo de la alimentación antes de limpiarlo.
- Límpielo con un paño suave, seco o ligeramente humedecido. No utilice productos químicos corrosivos ni pulverice líquidos directamente sobre el dispositivo.

Almacenamiento y eliminación

- Guarde el producto en un lugar seco, alejado de fuentes de calor, fuego y golpes fuertes.
- No deseche el dispositivo usado ni la batería con los residuos domésticos mezclados. Elimínelos conforme a la normativa local sobre aparatos eléctricos y electrónicos y pilas/baterías.

=====

LIETUVIŲ

Saugos informacija

Produkto pavadinimas: Akumuliatorinis stalinis ventiliatorius su spaustuku, 15,5 cm, 360° pasukimas, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Produkto paskirtis

- Produktas skirtas asmeniniam vėsinimui ir oro cirkuliacijai gerinti sausose patalpose.
- Naudokite tik pagal paskirtį.

Saugus naudojimas

- Prieš naudodami įsitikinkite, kad spaustukas tvirtai pritvirtintas prie lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- Nekiškite pirštų ar daiktų pro ventiliatoriaus apsauginį tinklą. Laikykite plaukus, papuošalus ir laisvus drabužius atokiai nuo judančių dalių.
- Neuždenkite oro įsiurbimo ar išleidimo angų. Nenaudokite produkto šalia užuolaidų, popieriaus ar kitų degių medžiagų.
- Nenaudokite įrenginio, jei jis pažeistas, deformuotas, per daug kaista, skleidžia neįprastus garsus arba jaučiamas perkaitimo kvapas.

Vaikai ir asmenys, kuriems reikalinga priežiūra

- Produktas nėra žaislas. Laikykite ir naudokite jį mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra sumažėję, gali naudoti produktą tik tinkamai prižiūrimi.

Įkrovimas ir akumuliatorius

- Įkrovimui naudokite tik tinkamą 5 V USB maitinimo šaltinį ir nepažeistą USB-C laidą.
- Nekraukite produkto šalia šilumos šaltinių arba ant degių paviršių. Įkrovimo metu užtikrinkite gerą vėdinimą.
- Neardykite, nepradurkite, nespauskite ir nejunkite akumuliatoriaus trumpuoju jungimu. Nelaikykite produkto ugnyje, labai aukštoje temperatūroje ar ilgai tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Naudokite produktą įkrovimo metu tik tuo atveju, jei tai leidžia gamintojo instrukcija.

Apsauga nuo drėgmės

- Produktas skirtas naudoti sausose vietose. Nenaudokite jo Lietuvoje, šalia vonios, kriauklės ar kitų vandens šaltinių.
- Nemerkite įrenginio į vandenį ar kitus skysčius ir nelieskite jo šlapiomis rankomis.

Valymas ir priežiūra

- Pirms valydami išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Valykite minkšta, sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite ėsdinančių cheminių medžiagų ir nepurkškite skysčių tiesiai ant įrenginio.

Laikymas ir šalinimas

- Laikykite produktą sausoje vietoje, atokiai nuo šilumos šaltinių, ugnies ir stiprių smūgių.
- Panaudoto įrenginio ir akumuliatoriaus neišmeskite kartu su mišriomis buitinėmis atliekomis. Šalinkite pagal vietos elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų/akumuliatorių atliekų tvarkymo taisykles.

=====

LATVIEŠU

Drošības informācija

Produkta nosaukums: Uzlādējams galda ventilators ar klipsi, 15,5 cm, 360° pagriešana, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Produkta paredzētais lietojums

- Produkts ir paredzēts personīgai dzesēšanai un gaisa cirkulācijas uzlabošanai sausās iekštelpās.
- Lietojiet tikai paredzētajam nolūkam.

Droša lietošana

- Pirms lietošanas pārliedzinieties, ka klipsis ir stingri piestiprināts pie līdzenas un stabilas virsmas.
- Neievietojiet pirkstus vai priekšmetus caur ventilatora aizsargrežģi. Turiet matus, rotaslietas un vaļīgu apģērbu tālāk no kustīgajām daļām.
- Neaizsedziet gaisa ieplūdi vai izplūdi. Nelietojiet produktu aizkaru, papīra vai citu viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, deformēta, pārmērīgi uzkarst, rada neparastas skaņas vai jūtama pārkaršanas smaka.

Bērni un personas, kurām nepieciešama uzraudzība

- Produkts nav rotaļlieta. Glabājiet un lietojiet to maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām drīkst lietot produktu tikai atbilstošā uzraudzībā.

Uzlāde un akumulators

- Uzlādei izmantojiet tikai piemērotu 5 V USB barošanas avotu un nebojātu USB-C kabeli.
- Nelādējiet produktu siltuma avotu tuvumā vai uz viegli uzliesmojošām virsmām. Uzlādes laikā nodrošiniet labu ventilāciju.
- Neizjauciet, neduriet, nespiediet un neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nepakļaujiet produktu ugunij, ļoti augstai temperatūrai vai ilgstošai tiešai saules gaismai.
- Lietojiet produktu uzlādes laikā tikai tad, ja to atļauj ražotāja instrukcija.

Aizsardzība pret mitrumu

- Produkts ir paredzēts lietošanai sausās vietās. Nelietojiet to lietū, vannas, izlietnes vai citu ūdens avotu tuvumā.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos un nepieskarieties tai ar mitrām rokām.

Tīrīšana un apkope

- Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no barošanas avota.
- Tīriet ar mīkstu, sausu vai nedaudz mitru drānu. Nelietojiet kodīgas ķīmiskas vielas un nesmidziniet šķidrumus tieši uz ierīces.

Glabāšana un utilizācija

- Glabājiet produktu sausā vietā, prom no siltuma avotiem, uguns un spēcīgiem triecieniem.
- Neizmetiet nolietoto ierīci vai akumulatoru sadzīves atkritumos. Utilizējiet tos saskaņā ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju/akumulatoru atkritumiem.

=====

NEDERLANDS

Veiligheidsinformatie

Productnaam: Oplaadbare bureauventilator met clip, 15,5 cm, 360° rotatie, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Beoogd gebruik van het product

- Het product is bedoeld voor persoonlijke verkoeling en het verbeteren van de luchtcirculatie in droge binnenruimten.
- Gebruik het uitsluitend volgens de bestemming.

Veilig gebruik

- Controleer vóór gebruik of de clip stevig is bevestigd aan een vlak en stabiel oppervlak.
- Steek geen vingers of voorwerpen door het beschermrooster van de ventilator. Houd haar, sieraden en losse kleding uit de buurt van bewegende delen.
- Dek de luchtinlaat en -uitlaat niet af. Gebruik het product niet in de buurt van gordijnen, papier of andere brandbare materialen.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd of vervormd is, overmatig warm wordt, ongebruikelijke geluiden maakt of naar oververhitting ruikt.

Kinderen en personen die toezicht nodig hebben

- Dit product is geen speelgoed. Bewaar en gebruik het buiten het bereik van kleine kinderen.
- Personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens mogen het product alleen gebruiken onder passend toezicht.

Opladen en batterij

- Gebruik voor het opladen alleen een geschikte 5 V USB-voedingsbron en een onbeschadigde USB-C-kabel.
- Laad het product niet op in de buurt van warmtebronnen of op brandbare oppervlakken. Zorg tijdens het opladen voor goede ventilatie.
- Demonteer, doorboor, plet of kortsluit de batterij niet. Stel het product niet bloot aan vuur, zeer hoge temperaturen of langdurig direct zonlicht.
- Gebruik het product tijdens het opladen alleen als dit volgens de instructies van de fabrikant is toegestaan.

Bescherming tegen vocht

- Het product is bedoeld voor gebruik op droge plaatsen. Gebruik het niet in de regen of in de buurt van een bad, wastafel of andere waterbronnen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen en raak het niet met natte handen aan.

Reiniging en onderhoud

- Schakel het apparaat uit en koppel het los van de voeding voordat u het schoonmaakt.
- Reinig met een zachte, droge of licht vochtige doek. Gebruik geen bijtende chemicaliën en spuit geen vloeistoffen rechtstreeks op het apparaat.

Opslag en verwijdering

- Bewaar het product op een droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen, vuur en sterke schokken.
- Gooi het gebruikte apparaat en de batterij niet weg bij het gemengde huishoudelijke afval. Voer ze af volgens de plaatselijke voorschriften voor elektrische en elektronische apparatuur en batterijen/accu's.

=====

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

Produktname: Akku-Tischventilator mit Clip, 15,5 cm, 360° Drehung, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Produkt ist für die persönliche Kühlung und zur Verbesserung der Luftzirkulation in trockenen Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie es nur bestimmungsgemäß.

Sichere Verwendung

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Clip sicher an einer ebenen und stabilen Fläche befestigt ist.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände durch das Schutzgitter des Ventilators. Halten Sie Haare, Schmuck und lose Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Decken Sie den Lufteinlass oder -auslass nicht ab. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Vorhängen, Papier oder anderen brennbaren Materialien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt, verformt ist, übermäßig heiß wird, ungewöhnliche Geräusche macht oder nach Überhitzung riecht.

Kinder und Personen, die Aufsicht benötigen

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren und verwenden Sie es außerhalb der Reichweite kleiner Kinder.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Produkt nur unter angemessener Aufsicht verwenden.

Laden und Akku

- Verwenden Sie zum Laden nur eine geeignete 5-V-USB-Stromquelle und ein unbeschädigtes USB-C-Kabel.
- Laden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder auf brennbaren Oberflächen. Sorgen Sie während des Ladevorgangs für eine gute Belüftung.
- Zerlegen, durchstechen, zerdrücken oder kurzschließen Sie den Akku nicht. Setzen Sie das Produkt weder Feuer, sehr hohen Temperaturen noch längerer direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie das Produkt während des Ladevorgangs nur, wenn dies laut Herstelleranleitung zulässig ist.

Schutz vor Feuchtigkeit

- Das Produkt ist für die Verwendung an trockenen Orten bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Regen oder in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Wasserquellen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und berühren Sie es nicht mit nassen Händen.

Reinigung und Wartung

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Reinigen Sie es mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien und sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf das Gerät.

Aufbewahrung und Entsorgung

- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von Wärmequellen, Feuer und starken Erschütterungen auf.
- Entsorgen Sie das gebrauchte Gerät und den Akku nicht im unsortierten Hausmüll. Entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte sowie Batterien/Akkus.

=====

PORTUGUÊS

Informações de segurança

Nome do produto: Ventoinha de mesa com clip, recarregável, 15,5 cm, rotação de 360°, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Utilização prevista do produto

- O produto destina-se ao arrefecimento pessoal e à melhoria da circulação do ar em espaços interiores secos.
- Utilize-o apenas de acordo com a finalidade prevista.

Utilização segura

- Antes de utilizar, certifique-se de que o clip está firmemente fixado a uma superfície plana e estável.
- Não introduza os dedos nem quaisquer objetos através da grelha de proteção da ventoinha. Mantenha cabelo, joias e roupa solta afastados das partes móveis.
- Não cubra a entrada nem a saída de ar. Não utilize o produto perto de cortinas, papel ou outros materiais inflamáveis.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado, deformado, aquecer excessivamente, emitir ruídos invulgares ou apresentar cheiro a sobreaquecimento.

Crianças e pessoas que necessitam de supervisão

- Este produto não é um brinquedo. Guarde-o e utilize-o fora do alcance de crianças pequenas.

- Pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas só podem utilizar o produto sob supervisão adequada.

Carregamento e bateria

- Para carregar, utilize apenas uma fonte de alimentação USB de 5 V adequada e um cabo USB-C sem danos.
- Não carregue o produto perto de fontes de calor nem sobre superfícies inflamáveis. Garanta boa ventilação durante o carregamento.
- Não desmonte, perfure, esmague nem provoque curto-circuito na bateria. Não exponha o produto ao fogo, a temperaturas muito elevadas ou à luz solar direta durante períodos prolongados.
- Utilize o produto durante o carregamento apenas se isso for permitido nas instruções do fabricante.

Proteção contra humidade

- O produto destina-se a ser utilizado em locais secos. Não o utilize à chuva, perto de banheiras, lavatórios ou outras fontes de água.
- Não mergulhe o aparelho em água ou noutros líquidos e não lhe toque com as mãos molhadas.

Limpeza e manutenção

- Desligue o aparelho e retire-o da alimentação antes de o limpar.
- Limpe com um pano macio, seco ou ligeiramente húmido. Não utilize produtos químicos corrosivos nem pulverize líquidos diretamente sobre o aparelho.

Armazenamento e eliminação

- Guarde o produto num local seco, afastado de fontes de calor, fogo e choques fortes.
- Não elimine o aparelho usado nem a bateria com os resíduos domésticos indiferenciados. Elimine-os de acordo com a regulamentação local relativa a equipamentos elétricos e eletrónicos e baterias/acumuladores.

=====

ROMÂNĂ

Informații de siguranță

Numele produsului: Ventilator de birou cu clemă, reîncărcabil, 15,5 cm, rotire 360°, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Destinația produsului

- Produsul este destinat răcirii personale și îmbunătățirii circulației aerului în spații interioare uscate.
- Utilizați produsul numai conform destinației sale.

Utilizare în siguranță

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că clema este fixată ferm pe o suprafață plană și stabilă.
- Nu introduceți degete sau obiecte prin grila de protecție a ventilatorului. Țineți părul, bijuteriile și hainele largi departe de părțile în mișcare.
- Nu acoperiți admisia sau evacuarea aerului. Nu utilizați produsul în apropierea perdelelor, hârtiei sau a altor materiale inflamabile.
- Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat, deformat, se încălzește excesiv, emite zgomote neobișnuite sau se simte miros de supraîncălzire.

Copii și persoane care necesită supraveghere

- Produsul nu este o jucărie. Păstrați-l și utilizați-l în afara razei de acțiune a copiilor mici.
- Persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse pot utiliza produsul doar sub supraveghere adecvată.

Încărcare și baterie

- Pentru încărcare, utilizați numai o sursă de alimentare USB de 5 V adecvată și un cablu USB-C nedeteriorat.
- Nu încărcați produsul în apropierea surselor de căldură sau pe suprafețe inflamabile. Asigurați o ventilație bună în timpul încărcării.
- Nu demontați, nu perforați, nu zdrobiți și nu scurtcircuitați bateria. Nu expuneți produsul la foc, la temperaturi foarte ridicate sau la lumina directă a soarelui pentru perioade îndelungate.
- Utilizați produsul în timpul încărcării numai dacă acest lucru este permis în instrucțiunile producătorului.

Protecție împotriva umidității

- Produsul este destinat utilizării în locuri uscate. Nu îl utilizați în ploaie, în apropierea căzii, a chiuvetei sau a altor surse de apă.
- Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide și nu îl atingeți cu mâinile ude.

Curățare și întreținere

- Opriți aparatul și deconectați-l de la alimentare înainte de curățare.
- Curățați cu o lavetă moale, uscată sau ușor umedă. Nu utilizați substanțe chimice corozive și nu pulverizați lichide direct pe aparat.

Depozitare și eliminare

- Depozitați produsul într-un loc uscat, departe de surse de căldură, foc și șocuri puternice.
- Nu aruncați aparatul uzat sau bateria împreună cu deșeurile menajere amestecate. Eliminați-le conform reglementărilor locale privind echipamentele electrice și electronice și bateriile/acumulatorii.

=====

SLOVENČINA

Bezpečnostné informácie

Názov produktu: Akumulátorový stolný ventilátor s klipsou, 15,5 cm, otočenie 360°, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Účel použitia produktu

- Produkt je určený na osobné ochladzovanie a zlepšenie cirkulácie vzduchu v suchých vnútorných priestoroch.
- Používajte ho iba na určený účel.

Bezpečné používanie

- Pred použitím sa uistite, že je klipsa pevne pripevnená k rovnej a stabilnej ploche.

- Nevkladajte prsty ani predmety cez ochrannú mriežku ventilátora. Vlasy, šperky a voľné oblečenie držte mimo pohyblivých častí.
- Nezakrývajte vstup ani výstup vzduchu. Nepoužívajte produkt v blízkosti záclon, papiera ani iných horľavých materiálov.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené, deformované, nadmerne sa zahrieva, vydáva neobvyklé zvuky alebo je cítiť zápach prehriatia.

Deti a osoby vyžadujúce dohľad

- Produkt nie je hračka. Uchovávajte ho a používajte mimo dosahu malých detí.
- Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami môžu produkt používať iba pod primeraným dohľadom.

Nabíjanie a akumulátor

- Na nabíjanie používajte iba vhodný zdroj napájania USB 5 V a nepoškodený kábel USB-C.
- Nenabíjajte produkt v blízkosti zdrojov tepla ani na horľavých povrchoch. Počas nabíjania zabezpečte dobré vetranie.
- Akumulátor nerozoberajte, neprepichujte, nestláčajte ani neskratujte. Nevystavujte produkt ohňu, veľmi vysokým teplotám ani dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu.
- Produkt používajte počas nabíjania iba vtedy, ak to povoľuje návod výrobcu.

Ochrana pred vlhkosťou

- Produkt je určený na používanie na suchých miestach. Nepoužívajte ho v daždi, v blízkosti vane, umývadla alebo iných zdrojov vody.
- Neponárajte zariadenie do vody ani iných kvapalín a nedotýkajte sa ho mokрыmi rukami.

Čistenie a údržba

- Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte od napájania.
- Čistite mäkkou, suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte žieravé chemikálie a nestriekajte kvapaliny priamo na zariadenie.

Skladovanie a likvidácia

- Produkt skladujte na suchom mieste, mimo zdrojov tepla, ohňa a silných nárazov.
- Použité zariadenie a akumulátor nevyhadzujte do zmesového komunálneho odpadu. Zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi pre elektrické a elektronické zariadenia a batérie/akumulátory.

=====

SLOVENŠČINA

Varnostne informacije

Ime izdelka: Akumulatorski namizni ventilator s sponko, 15,5 cm, vrtenje 360°, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Namen izdelka

- Izdelek je namenjen osebnemu hlajenju in izboljšanju kroženja zraka v suhih notranjih prostorih.
- Uporabljajte ga samo v skladu z njegovim namenom.

Varna uporaba

- Pred uporabo se prepričajte, da je sponka trdno pritrjena na ravno in stabilno površino.
- Ne vstavljajte prstov ali predmetov skozi zaščitno mrežo ventilatorja. Lase, nakit in ohlapna oblačila držite stran od gibljivih delov.
- Ne prekrivajte dovoda ali odvoda zraka. Izdelka ne uporabljajte v bližini zaves, papirja ali drugih vnetljivih materialov.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana, deformirana, se prekomerno segreva, oddaja nenavadne zvoke ali zaznate vonj po pregrevanju.

Otroci in osebe, ki potrebujejo nadzor

- Izdelek ni igrača. Hranite in uporabljajte ga zunaj dosega majhnih otrok.
- Osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi smejo izdelek uporabljati samo pod ustreznim nadzorom.

Polnjenje in baterija

- Za polnjenje uporabljajte samo ustrezen napajalni vir USB 5 V in nepoškodovan kabel USB-C.
- Izdelka ne polnite v bližini virov toplote ali na vnetljivih površinah. Med polnjenjem zagotovite dobro prezračevanje.

- Baterije ne razstavljajte, ne prebadajte, ne stiskajte in ne povzročajte kratkega stika. Izdelka ne izpostavljajte ognju, zelo visokim temperaturam ali dolgotrajni neposredni sončni svetlobi.
- Izdelek med polnjenjem uporabljajte samo, če je to dovoljeno v navodilih proizvajalca.

Zaščita pred vlago

- Izdelek je namenjen uporabi v suhih prostorih. Ne uporabljajte ga v dežju, v bližini kadi, umivalnika ali drugih virov vode.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine in se je ne dotikajte z mokrimi rokami.

Čiščenje in vzdrževanje

- Pred čiščenjem napravo izklopite in jo odklopite od napajanja.
- Čistite z mehko, suho ali rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte jedkih kemikalij in ne pršite tekočin neposredno na napravo.

Shranjevanje in odstranjevanje

- Izdelek shranjujte na suhem mestu, stran od virov toplote, ognja in močnih udarcev.
- Rabljene naprave in baterije ne odvrzite med mešane komunalne odpadke. Odstranite ju v skladu z lokalnimi predpisi za električno in elektronsko opremo ter baterije/akumulatorje.

=====

SVENSKA

Säkerhetsinformation

Produktnamn: Uppladdningsbar bordsfläkt med klämma, 15,5 cm, 360° rotation, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Produktens användningsområde

- Produkten är avsedd för personlig svalka och förbättrad luftcirkulation i torra inomhusmiljöer.
- Använd den endast för avsett ändamål.

Säker användning

- Kontrollera före användning att klämman sitter ordentligt fast på en plan och stabil yta.
- För inte in fingrar eller föremål genom fläktens skyddsgaller. Håll hår, smycken och löst sittande kläder borta från rörliga delar.
- Täck inte luftintag eller luftutblås. Använd inte produkten nära gardiner, papper eller andra brandfarliga material.
- Använd inte enheten om den är skadad, deformerad, blir onormalt varm, avger ovanliga ljud eller avger lukt av överhettning.

Barn och personer som behöver tillsyn

- Produkten är ingen leksak. Förvara och använd den utom räckhåll för små barn.
- Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får endast använda produkten under lämplig tillsyn.

Laddning och batteri

- Använd endast en lämplig 5 V USB-strömkälla och en oskadad USB-C-kabel för laddning.
- Ladda inte produkten nära värmekällor eller på brandfarliga ytor. Se till att ventilationen är god under laddningen.
- Demontera, punktera, krossa eller kortslut inte batteriet. Utsätt inte produkten för eld, mycket höga temperaturer eller långvarigt direkt solljus.
- Använd produkten under laddning endast om detta är tillåtet enligt tillverkarens instruktioner.

Skydd mot fukt

- Produkten är avsedd för användning på torra platser. Använd den inte i regn eller nära badkar, handfat eller andra vattenkällor.
- Sänk inte ned enheten i vatten eller andra vätskor och rör den inte med våta händer.

Rengöring och underhåll

- Stäng av enheten och koppla bort den från strömförsörjningen före rengöring.
- Rengör med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa. Använd inte frätande kemikalier och spraya inte vätskor direkt på enheten.

Förvaring och kassering

- Förvara produkten på en torr plats, borta från värmekällor, eld och kraftiga stötar.
- Släng inte den använda enheten eller batteriet i blandat hushållsavfall. Kassera dem enligt lokala regler för elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier/ackumulatorer.

=====

MAGYAR

Biztonsági információk

Termék neve: Akkumulátoros asztali ventilátor csipesszel, 15,5 cm, 360°-os forgatás, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

A termék rendeltetése

- A termék személyes hűtésre és a levegő keringésének javítására szolgál száraz beltéri helyiségekben.
- Csak rendeltetésszerűen használja.

Biztonságos használat

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a csipesz stabilan rögzül sík és biztos felülethez.
- Ne dugja be ujjait vagy tárgyakat a ventilátor védőrácsán keresztül. Tartsa távol a haját, az ékszereket és a laza ruházatot a mozgó alkatrészekről.
- Ne takarja le a levegő be- vagy kiáramló nyílásait. Ne használja a terméket függöny, papír vagy más gyúlékony anyag közelében.
- Ne használja a készüléket, ha sérült, deformálódott, túlzottan felmelegszik, szokatlan hangot ad vagy túlmelegedés szaga érezhető.

Gyermekek és felügyeletet igénylő személyek

- A termék nem játék. Tartsa és használja kisgyermekektől távol.
- Csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek a terméket csak megfelelő felügyelet mellett használhatják.

Töltés és akkumulátor

- A töltéshez csak megfelelő 5 V-os USB tápforrást és sérülésmentes USB-C kábelt használjon.
- Ne töltse a terméket hőforrás közelében vagy gyúlékony felületen. Töltés közben biztosítson megfelelő szellőzést.
- Ne szerelje szét, ne szűrje át, ne nyomja össze és ne zárja rövidre az akkumulátort. Ne tegye ki a terméket tűznek, nagyon magas hőmérsékletnek vagy tartós közvetlen napfénynek.
- A terméket töltés közben csak akkor használja, ha ezt a gyártó útmutatója megengedi.

Nedvesség elleni védelem

- A termék száraz helyen történő használatra készült. Ne használja esőben, kád, mosdó vagy más vízforrás közelében.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne érintse meg nedves kézzel.

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramforrásról.
- Puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon maró vegyszereket, és ne permetezzen folyadékot közvetlenül a készülékre.

Tárolás és ártalmatlanítás

- A terméket száraz helyen tárolja, hőforrástól, tűztől és erős ütődésektől távol.
- A használt készüléket és az akkumulátort ne dobja a vegyes háztartási hulladékba. Ártalmatlanításukról a helyi, elektromos és elektronikus berendezésekre, valamint elemekre/akkumulátorokra vonatkozó előírások szerint gondoskodjon.

=====

ITALIANO

Informazioni di sicurezza

Nome del prodotto: Ventilatore da scrivania con clip, ricaricabile, 15,5 cm, rotazione a 360°, USB-C, ADLER AD 7342 Black

EAN: 5905575908988

Destinazione d'uso del prodotto

- Il prodotto è destinato al raffrescamento personale e al miglioramento della circolazione dell'aria in ambienti interni asciutti.
- Utilizzarlo esclusivamente secondo la destinazione d'uso.

Uso sicuro

- Prima dell'uso, assicurarsi che la clip sia fissata saldamente a una superficie piana e stabile.
- Non inserire dita o oggetti attraverso la griglia di protezione del ventilatore. Tenere capelli, gioielli e indumenti larghi lontani dalle parti in movimento.
- Non coprire l'ingresso o l'uscita dell'aria. Non utilizzare il prodotto vicino a tende, carta o altri materiali infiammabili.
- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato, deformato, si surriscalda, emette rumori insoliti o si avverte odore di surriscaldamento.

Bambini e persone che richiedono supervisione

- Questo prodotto non è un giocattolo. Conservarlo e utilizzarlo fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte possono usare il prodotto solo sotto adeguata supervisione.

Ricarica e batteria

- Per la ricarica utilizzare solo una fonte di alimentazione USB da 5 V idonea e un cavo USB-C integro.
- Non caricare il prodotto vicino a fonti di calore o su superfici infiammabili. Garantire una buona ventilazione durante la ricarica.
- Non smontare, perforare, schiacciare o cortocircuitare la batteria. Non esporre il prodotto al fuoco, a temperature molto elevate o alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- Utilizzare il prodotto durante la ricarica solo se ciò è consentito dalle istruzioni del produttore.

Protezione dall'umidità

- Il prodotto è destinato all'uso in luoghi asciutti. Non utilizzarlo sotto la pioggia, vicino a vasche, lavandini o altre fonti d'acqua.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi e non toccarlo con le mani bagnate.

Pulizia e manutenzione

- Spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione prima della pulizia.
- Pulire con un panno morbido, asciutto o leggermente umido. Non utilizzare sostanze chimiche corrosive e non spruzzare liquidi direttamente sul dispositivo.

Conservazione e smaltimento

- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fuoco e forti urti.
- Non smaltire il dispositivo usato o la batteria con i rifiuti domestici indifferenziati. Smaltirli secondo le normative locali relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche e alle batterie/agli accumulatori.