
POLSKI

Nazwa produktu: Fontanna Solarna Ogrodowa LED RGB Pływająca Moc 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Przeznaczenie:

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do dekoracyjnego użytku zewnętrznego w oczkach wodnych, misach ogrodowych i innych niewielkich zbiornikach z wodą.

Informacje o bezpieczeństwie:

- Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Nie używaj produktu, jeśli panel solarny, obudowa, moduł LED lub pompa są pęknięte, nieszczelne albo uszkodzone.
- Używaj wyłącznie w czystej wodzie. Podczas pracy pompa musi być zanurzona w wodzie; praca na sucho może spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie używaj produktu w basenach, wannach, jacuzzi, zbiornikach z wodą pitną ani w miejscach przeznaczonych do kąpieli ludzi lub zwierząt.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go oraz elementy opakowania poza zasięgiem dzieci. Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Ustaw fontannę na stabilnej powierzchni w zbiorniku o odpowiedniej głębokości, z dala od krawędzi, aby ograniczyć ryzyko przewrócenia, zachlapania otoczenia lub pracy pompy bez odpowiedniej ilości wody.
- Nie zastaniaj panelu solarnego podczas pracy i nie dokonuj samodzielnych przeróbek, napraw ani demontażu produktu.
- Nie patrz przez dłuższy czas z bliskiej odległości bezpośrednio w świecące diody LED.
- Regularnie czyść pompę i wloty wody z osadów, liści i innych zanieczyszczeń. Przed czyszczeniem wyjmij produkt z wody i pozostaw do wyschnięcia.
- Chroń produkt przed mrozem. Przed sezonem zimowym lub dłuższym przechowywaniem oczyść, osusz i przechowuj produkt w suchym miejscu wewnątrz pomieszczeń.
- W przypadku przegrzewania, nietypowego zapachu, spadku wydajności lub niestabilnej pracy natychmiast przerwij użytkowanie.
- Zużyty produkt zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wyrzucaj do odpadów zmieszanych.

ENGLISH

Product name: Floating Solar Garden Fountain LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Intended use:

The product is intended solely for decorative outdoor use in garden ponds, garden bowls and other small water reservoirs.

Safety information:

- Before use, check that the product is not damaged. Do not use the product if the solar panel, housing, LED module or pump is cracked, leaking or otherwise damaged.
- Use only in clean water. The pump must remain submerged during operation; dry running may damage the product.
- Do not use the product in swimming pools, bathtubs, hot tubs, drinking water tanks or places intended for bathing people or animals.
- The product is not a toy. Keep it and the packaging parts out of reach of children. Children may use the product only under adult supervision.
- Place the fountain on a stable surface in a reservoir of sufficient depth, away from edges, to reduce the risk of tipping, splashing outside the reservoir or pump operation with insufficient water.
- Do not cover the solar panel during operation and do not modify, repair or disassemble the product yourself.
- Do not look directly into the illuminated LED lights from a short distance for prolonged periods.
- Regularly clean the pump and water inlets of deposits, leaves and other debris. Before cleaning, remove the product from the water and allow it to dry.
- Protect the product from frost. Before winter or long-term storage, clean, dry and store the product indoors in a dry place.
- If overheating, unusual odor, reduced performance or unstable operation occurs, stop using the product immediately.
- Dispose of the used product in accordance with local regulations for waste electrical and electronic equipment. Do not dispose of it with mixed household waste.

БЪЛГАРСКИ

Име на продукта: Плаващ соларен градински фонтан LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Предназначение:

Продуктът е предназначен само за декоративна външна употреба в градински езерца, декоративни съдове и други малки водни резервоари.

Информация за безопасност:

- Преди употреба проверете дали продуктът не е повреден. Не използвайте продукта, ако соларният панел, корпусът, LED модулът или помпата са напукани, пропускат вода или са повредени.
- Използвайте само в чиста вода. По време на работа помпата трябва да бъде потопена във вода; работа на сухо може да повреди продукта.
- Не използвайте продукта в басейни, вани, джакузита, резервоари за питейна вода или места, предназначени за къпане на хора или животни.
- Продуктът не е играчка. Пазете го и елементите от опаковката далеч от деца. Децата могат да използват продукта само под наблюдение на възрастен.
- Поставете фонтана върху стабилна повърхност в съд или резервоар с подходяща дълбочина, далеч от ръбовете, за да намалите риска от преобръщане, пръскане извън съда или работа на помпата при недостатъчно количество вода.
- Не покривайте соларния панел по време на работа и не извършвайте самостоятелни промени, ремонти или разглобяване на продукта.
- Не гледайте продължително от близко разстояние директно в светещите LED диоди.
- Почиствайте редовно помпата и входовете за вода от налепи, листа и други замърсявания. Преди почистване извадете продукта от водата и го оставете да изсъхне.
- Пазете продукта от замръзване. Преди зимния сезон или по-продължително съхранение почистете, подсушете и съхранявайте продукта на сухо място на закрито.
- При прегряване, необичайна миризма, намалена производителност или нестабилна работа незабавно прекратете употребата.
- Изхвърлете излезлия от употреба продукт съгласно местните разпоредби за отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Не изхвърляйте с битовите смесени отпадъци.

HRVATSKI

Naziv proizvoda: Plutajuća solarna vrtna fontana LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Namjena:

Proizvod je namijenjen isključivo za dekorativnu vanjsku uporabu u vrtnim jezercima, vrtnim posudama i drugim manjim spremnicima s vodom.

Sigurnosne informacije:

- Prije uporabe provjerite je li proizvod neoštećen. Ne upotrebljavajte proizvod ako su solarni panel, kućište, LED modul ili pumpa napuknuti, propuštaju ili su na drugi način oštećeni.
- Upotrebljavajte samo u čistoj vodi. Tijekom rada pumpa mora biti uronjena u vodu; rad na suho može oštetiti proizvod.
- Ne upotrebljavajte proizvod u bazenima, kadama, jacuzziima, spremnicima s pitkom vodom ili na mjestima namijenjenima kupanju ljudi ili životinja.
- Proizvod nije igračka. Držite proizvod i dijelove ambalaže izvan dohvata djece. Djeca smiju upotrebljavati proizvod samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Postavite fontanu na stabilnu površinu u spremniku odgovarajuće dubine, dalje od rubova, kako biste smanjili rizik od prevrtanja, prskanja izvan spremnika ili rada pumpe s nedovoljnom količinom vode.
- Ne prekrivajte solarni panel tijekom rada i nemojte samostalno preinačavati, popravljati ili rastavljati proizvod.
- Ne gledajte izravno u upaljene LED diode s male udaljenosti tijekom duljeg vremena.
- Redovito čistite pumpu i ulaze za vodu od naslaga, lišća i drugih nečistoća. Prije čišćenja izvadite proizvod iz vode i pustite da se osuši.
- Zaštitite proizvod od smrzavanja. Prije zime ili duljeg skladištenja očistite, osušite i pohranite proizvod u suhom zatvorenom prostoru.
- U slučaju pregrijavanja, neuobičajenog mirisa, slabijeg rada ili nestabilnog rada odmah prekinite uporabu.
- Dotrajali proizvod zbrinite u skladu s lokalnim propisima o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Ne odlažite ga u miješani komunalni otpad.

ČESKY

Název výrobku: Plovoucí solární zahradní fontána LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Určení:

Výrobek je určen výhradně k dekorativnímu venkovnímu použití v zahradních jezírkách, zahradních miskách a dalších menších nádržích s vodou.

Bezpečnostní informace:

- Před použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozený. Nepoužívejte výrobek, pokud je solární panel, kryt, LED modul nebo čerpadlo prasklé, netěsné nebo jinak poškozené.
- Používejte pouze v čisté vodě. Během provozu musí být čerpadlo ponořeno ve vodě; chod nasucho může výrobek poškodit.
- Nepoužívejte výrobek v bazénech, vanách, vířivkách, nádržích na pitnou vodu ani na místech určených ke koupání lidí nebo zvířat.
- Výrobek není hračka. Uchovávejte jej i obalové části mimo dosah dětí. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Umístěte fontánu na stabilní povrch v nádrži s dostatečnou hloubkou, dále od okrajů, abyste omezili riziko převrácení, rozstřikování vody mimo nádrž nebo provozu čerpadla při nedostatečném množství vody.
- Během provozu nezakrývejte solární panel a výrobek sami neupravujte, neopravujte ani nerozebírejte.
- Nedívejte se zblízka po delší dobu přímo do svítících LED diod.
- Pravidelně čistěte čerpadlo a vstupy vody od usazenin, listů a jiných nečistot. Před čištěním výrobek vyjměte z vody a nechte jej oschnout.
- Chraňte výrobek před mrazem. Před zimou nebo delším skladováním výrobek vyčistěte, osušte a uložte na suché místo v interiéru.
- V případě přehřívání, neobvyklého zápachu, sníženého výkonu nebo nestabilního provozu výrobek okamžitě přestaňte používat.
- Použitý výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro odpadní elektrická a elektronická zařízení. Nevyhazujte do směsného komunálního odpadu.

DANSK

Produktnavn: Flydende soldrevet havefontæne LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Anvendelsesformål:

Produktet er udelukkende beregnet til dekorativ udendørs brug i havedamme, havebassiner og andre mindre vandbeholdere.

Sikkerhedsinformation:

- Kontrollér før brug, at produktet ikke er beskadiget. Brug ikke produktet, hvis solpanelet, huset, LED-modulet eller pumpen er revnet, utæt eller på anden måde beskadiget.
- Må kun anvendes i rent vand. Pumpen skal være nedsænket i vand under drift; tørløb kan beskadige produktet.
- Brug ikke produktet i swimmingpools, badekar, spabade, drikkevandsbeholdere eller steder beregnet til badning af mennesker eller dyr.
- Produktet er ikke legetøj. Hold produktet og emballagedelene uden for børns rækkevidde. Børn må kun bruge produktet under opsyn af en voksen.
- Placér fontænen på en stabil overflade i en beholder med tilstrækkelig dybde og væk fra kanterne for at reducere risikoen for væltning, vandsprøjt uden for beholderen eller utilstrækkelig vanddækning af pumpen.
- Dæk ikke solpanelet under drift, og foretag ikke selv ændringer, reparationer eller adskillelse af produktet.
- Se ikke direkte ind i de tændte LED-lys på kort afstand i længere tid.
- Rengør regelmæssigt pumpen og vandindtagene for aflejringer, blade og andet snavs. Tag produktet op af vandet før rengøring, og lad det tørre.
- Beskyt produktet mod frost. Rengør, tør og opbevar produktet indendørs på et tørt sted før vinter eller længere tids opbevaring.
- Stop straks brugen, hvis der opstår overophedning, usædvanlig lugt, nedsat ydeevne eller ustabil drift.
- Bortskaf det udtjente produkt i overensstemmelse med lokale regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

EESTI

Toote nimetus: Ujuv päikeseenergial töötav aia purskkaev LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Kasutusotstarve:

Toode on mõeldud ainult dekoratiivseks välitingimustes kasutamiseks aiatiikides, aiakaussides ja muudes väikestes veemahutites.

Ohutusteave:

- Enne kasutamist kontrollige, et toode ei oleks kahjustatud. Ärge kasutage toodet, kui päikesepaneel, korpus, LED-moodul või pump on pragunenud, lekib või on muul viisil kahjustatud.
- Kasutage ainult puhtas vees. Töötamise ajal peab pump olema vees; kuivalt töötamine võib toodet kahjustada.
- Ärge kasutage toodet basseinides, vannides, mullivannides, joogiveemahutites ega kohtades, mis on ette nähtud inimeste või loomade suplemiseks.
- Toode ei ole mänguasi. Hoidke toode ja pakendi osad lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad toodet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Paigutage purskkaev stabiilsele pinnale piisava sügavusega veemahutisse ning servadest eemale, et vähendada übermineku, vee mahutist välja pritsimise või pumba ebapiisava veega töötamise ohtu.
- Ärge katke päikesepaneeli töötamise ajal ning ärge muutke, parandage ega võtke toodet ise lahti.
- Ärge vaadake lähedalt pikema aja jooksul otse põlevatesse LED-tuledesse.
- Puhastage regulaarselt pumpa ja vee sissevõtuavasid setetest, lehtedest ja muust mustusest. Enne puhastamist võtke toode veest välja ja laske kuivada.
- Kaitske toodet külma eest. Enne talve või pikemaajalist hoiustamist puhastage, kuivatage ja hoidke toodet kuivas siseruumis.
- Ülekuumenemise, ebatavalise lõhna, vähenenud jõudluse või ebastabiilse töö korral lõpetage kasutamine kohe.
- Kõrvaldage kasutuselt kõrvaldatud toode vastavalt kohalikele elektri- ja elektroonikajäätmete käitlemise eeskirjadele. Ärge visake toodet olmejäätmete hulka.

SUOMI

Tuotteen nimi: Kelluva aurinkokäyttöinen puutarhasuihkulähde LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Käyttötarkoitus:

Tuote on tarkoitettu ainoastaan koristeelliseen ulkokäyttöön puutarhalammissa, puutarha-altaissa ja muissa pienissä vesisäiliöissä.

Turvallisuustiedot:

- Tarkista ennen käyttöä, ettei tuote ole vaurioitunut. Älä käytä tuotetta, jos aurinkopaneeli, kotelo, LED-moduuli tai pumppu on haljennut, vuotaa tai on muuten vaurioitunut.
- Käytä vain puhtaassa vedessä. Pumpun on oltava veden alla käytön aikana; kuivakäyttö voi vahingoittaa tuotetta.
- Älä käytä tuotetta uima-altaissa, kylpyammeissa, porealtaissa, juomavesisäiliöissä tai paikoissa, jotka on tarkoitettu ihmisten tai eläinten kylpemiseen.
- Tuote ei ole lelu. Pidä tuote ja pakkausosat poissa lasten ulottuvilta. Lapset saavat käyttää tuotetta vain aikuisen valvonnassa.
- Aseta suihkulähde vakaalle pinnalle riittävän syvään vesisäiliöön ja etäälle reunoista, jotta kaatumisen, veden roiskumisen säiliön ulkopuolelle tai pumpun liian vähäisessä vedessä toimimisen riski pienenee.
- Älä peitä aurinkopaneelia käytön aikana äläkä muuta, korjaa tai pura tuotetta itse.
- Älä katso läheltä suoraan palaviin LED-valoihin pitkän aikaa.
- Puhdista pumppu ja vedenottoaukot säännöllisesti saostumista, lehdistä ja muusta liasta. Ota tuote vedestä ennen puhdistusta ja anna sen kuivua.
- Suojaa tuote pakkaselta. Ennen talvea tai pitkäaikaista säilytystä puhdista, kuivaa ja säilytä tuote kuivassa sisätilassa.
- Jos ilmenee ylikuumenemista, epätavallista hajua, heikentynyttä suorituskykyä tai epävakaata toimintaa, lopeta käyttö välittömästi.
- Hävitä käytöstä poistettu tuote paikallisten sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevien määräysten mukaisesti. Älä hävitä sekajätteen mukana.

FRANÇAIS

Nom du produit : Fontaine solaire flottante de jardin LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN : 5900779949140

Usage prévu :

Le produit est destiné uniquement à un usage décoratif en extérieur dans les bassins de jardin, coupes d'eau décoratives et autres petits réservoirs d'eau.

Informations de sécurité :

- Avant utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas le produit si le panneau solaire, le boîtier, le module LED ou la pompe sont fissurés, non étanches ou autrement endommagés.
- Utilisez uniquement dans de l'eau propre. Pendant le fonctionnement, la pompe doit rester immergée ; un fonctionnement à sec peut endommager le produit.
- N'utilisez pas le produit dans des piscines, baignoires, jacuzzis, réservoirs d'eau potable ou lieux destinés au bain des personnes ou des animaux.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le ainsi que les éléments d'emballage hors de portée des enfants. Les enfants ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- Placez la fontaine sur une surface stable dans un réservoir d'une profondeur suffisante, à distance des bords, afin de réduire le risque de basculement, d'éclaboussures hors du réservoir ou de fonctionnement de la pompe avec une quantité d'eau insuffisante.
- Ne couvrez pas le panneau solaire pendant le fonctionnement et n'effectuez pas vous-même de modifications, réparations ou démontage du produit.
- Ne regardez pas directement les LED allumées à courte distance pendant une longue période.
- Nettoyez régulièrement la pompe et les entrées d'eau pour éliminer dépôts, feuilles et autres impuretés. Avant le nettoyage, retirez le produit de l'eau et laissez-le sécher.
- Protégez le produit du gel. Avant l'hiver ou un stockage prolongé, nettoyez, séchez et rangez le produit dans un endroit sec à l'intérieur.
- En cas de surchauffe, d'odeur inhabituelle, de baisse de performance ou de fonctionnement instable, cessez immédiatement l'utilisation.
- Éliminez le produit usagé conformément à la réglementation locale relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers non triés.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Όνομα προϊόντος: Πλωτό ηλιακό σιντριβάνι κήπου LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Προοριζόμενη χρήση:

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για διακοσμητική εξωτερική χρήση σε λιμνούλες κήπου, διακοσμητικά δοχεία νερού και άλλες μικρές δεξαμενές νερού.

Πληροφορίες ασφάλειας:

- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι το προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το ηλιακό πάνελ, το περίβλημα, η μονάδα LED ή η αντλία είναι ραγισμένα, παρουσιάζουν διαρροή ή έχουν υποστεί άλλη ζημιά.
- Χρησιμοποιείτε το μόνο σε καθαρό νερό. Κατά τη λειτουργία, η αντλία πρέπει να είναι βυθισμένη στο νερό· η ξηρή λειτουργία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε πισίνες, μπανιέρες, υδρομασάζ, δεξαμενές πόσιμου νερού ή χώρους που προορίζονται για λούσιμο ανθρώπων ή ζώων.
- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το προϊόν και τα μέρη της συσκευασίας μακριά από παιδιά. Τα παιδιά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Τοποθετήστε το σιντριβάνι σε σταθερή επιφάνεια μέσα σε δοχείο με επαρκές βάθος και μακριά από τα άκρα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανατροπής, εκτόξευσης νερού έξω από το δοχείο ή λειτουργίας της αντλίας με ανεπαρκή ποσότητα νερού.
- Μην καλύπτετε το ηλιακό πάνελ κατά τη λειτουργία και μην προβαίνετε μόνοι σας σε τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
- Μην κοιτάζετε απευθείας τα αναμμένα LED από κοντινή απόσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Καθαρίζετε τακτικά την αντλία και τις εισόδους νερού από επικαθίσεις, φύλλα και άλλες ακαθαρσίες. Πριν από τον καθαρισμό, βγάλτε το προϊόν από το νερό και αφήστε το να στεγνώσει.
- Προστατεύετε το προϊόν από τον παγετό. Πριν από τον χειμώνα ή πριν από μακροχρόνια αποθήκευση, καθαρίστε, στεγνώστε και φυλάξτε το προϊόν σε ξηρό εσωτερικό χώρο.
- Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ασυνήθιστης οσμής, μειωμένης απόδοσης ή ασταθούς λειτουργίας, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

- Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μην το απορρίπτετε μαζί με τα σύμμεικτα οικιακά απορρίμματα.

ESPAÑOL

Nombre del producto: Fuente solar flotante para jardín LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Uso previsto:

El producto está destinado exclusivamente al uso decorativo en exteriores en estanques de jardín, cuencos decorativos y otros pequeños depósitos de agua.

Información de seguridad:

- Antes de usarlo, compruebe que el producto no esté dañado. No utilice el producto si el panel solar, la carcasa, el módulo LED o la bomba están agrietados, presentan fugas o están dañados de cualquier otro modo.
- Utilícelo solo en agua limpia. Durante el funcionamiento, la bomba debe permanecer sumergida en el agua; el funcionamiento en seco puede dañar el producto.
- No utilice el producto en piscinas, bañeras, jacuzzis, depósitos de agua potable ni en lugares destinados al baño de personas o animales.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo, junto con los elementos del embalaje, fuera del alcance de los niños. Los niños solo pueden utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.
- Coloque la fuente sobre una superficie estable en un depósito con profundidad suficiente y alejada de los bordes para reducir el riesgo de vuelco, salpicaduras fuera del depósito o funcionamiento de la bomba con agua insuficiente.
- No cubra el panel solar durante el funcionamiento y no realice modificaciones, reparaciones ni desmontajes por su cuenta.
- No mire directamente los LED encendidos a corta distancia durante periodos prolongados.
- Limpie regularmente la bomba y las entradas de agua para eliminar depósitos, hojas y otras impurezas. Antes de limpiar, saque el producto del agua y deje que se seque.
- Proteja el producto de las heladas. Antes del invierno o de un almacenamiento prolongado, limpie, seque y guarde el producto en un lugar seco en el interior.

- Si se produce sobrecalentamiento, olor inusual, disminución del rendimiento o funcionamiento inestable, deje de utilizar el producto inmediatamente.
- Elimine el producto usado de acuerdo con la normativa local sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No lo deseche con residuos domésticos mezclados.

LIETUVIŲ

Produkto pavadinimas: Plūduriuojantis saulės energija varomas sodo fontanas LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Paskirtis:

Gaminys skirtas tik dekoratyviniam naudojimui lauke sodo tvenkiniuose, dekoratyviniuose dubenyse ir kituose nedideliuose vandens rezervuaruose.

Saugos informacija:

- Prieš naudodami patikrinkite, ar gaminys nėra pažeistas. Nenaudokite gaminio, jei saulės kolektorius, korpusas, LED modulis arba siurblys yra įtrūkęs, nesandarus ar kitaip pažeistas.
- Naudokite tik švariame vandenyje. Veikimo metu siurblys turi būti panardintas į vandenį; veikimas be vandens gali pažeisti gaminį.
- Nenaudokite gaminio baseinuose, voniose, sūkurinėse voniose, geriamojo vandens talpyklose ar vietose, skirtose žmonių ar gyvūnų maudymuisi.
- Gaminys nėra žaislas. Laikykite gaminį ir pakuotės dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai gali naudoti gaminį tik prižiūrimi suaugusiųjų.
- Pastatykite fontaną ant stabiliaus paviršiaus pakankamo gylio vandens talpykloje, atokiau nuo kraštų, kad sumažintumėte apvirtimo, vandens taškymosi už talpyklos ribų ar siurblio veikimo esant nepakankamam vandens kiekiui riziką.
- Veikimo metu neuždenkite saulės kolektoriaus ir patys nekeiskite, neremontuokite bei neišardykite gaminio.
- Ilgą laiką nežiūrėkite iš arti tiesiai į šviečiančius LED.
- Reguliariai valykite siurblį ir vandens įleidimo angas nuo nuosėdų, lapų ir kitų nešvarumų. Prieš valydami išimkite gaminį iš vandens ir leiskite jam išdžiūti.

- Saugokite gaminį nuo šalčio. Prieš žiemą ar ilgesnį laikymą išvalykite, nusauskite ir laikykite gaminį sausoje patalpoje.
- Jei gaminys perkaista, atsiranda neįprastas kvapas, sumažėja našumas ar veikimas tampa nestabilus, nedelsdami nutraukite naudojimą.
- Panaudotą gaminį utilizuokite pagal vietos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo taisykles. Neišmeskite jo su mišriomis komunalinėmis atliekomis.

LATVIEŠU

Produkta nosaukums: Peldoša saules dārza strūklaka LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Paredzētais lietojums:

Produkts paredzēts tikai dekoratīvai lietošanai ārpus telpām dārza dīķos, dekoratīvos traukos un citās nelielās ūdens tvertnēs.

Drošības informācija:

- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai produkts nav bojāts. Nelietojiet produktu, ja saules panelis, korpuss, LED modulis vai sūknis ir saplaisājis, nav hermētisks vai citādi bojāts.
- Lietojiet tikai tīrā ūdenī. Darbības laikā sūknim jābūt iegremdētam ūdenī; darbība bez ūdens var sabojāt produktu.
- Nelietojiet produktu peldbaseinos, vannās, džakuzi, dzeramā ūdens tvertnēs vai vietās, kas paredzētas cilvēku vai dzīvnieku peldināšanai.
- Produkts nav rotaļlieta. Glabājiet produktu un iepakojuma daļas bērniem nepieejamā vietā. Bērni drīkst lietot produktu tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Novietojiet strūklaku uz stabilas virsmas pietiekami dziļā tvertnē, tālāk no malām, lai samazinātu apgāšanās, ūdens izšļakstīšanās ārpus tvertnes vai sūkņa darbības ar nepietiekamu ūdens daudzumu risku.
- Darbības laikā neaizsedziet saules paneli un neveiciet produkta patvaļīgas pārveides, remontu vai izjaukšanu.
- Neskatieties ilgstoši no tuva attāluma tieši iedegtajās LED gaismās.
- Regulāri tīriet sūkni un ūdens ieplūdes atveres no nosēdumiem, lapām un citiem netīrumiem. Pirms tīrīšanas izņemiet produktu no ūdens un ļaujiet tam nožūt.

- Sargājiet produktu no sala. Pirms ziemas vai ilgstošas uzglabāšanas produktu notīriet, nosusiniet un glabājiet sausā vietā telpās.
- Ja rodas pārkaršana, neparasta smaka, samazināta veiktspēja vai nestabila darbība, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
- Nolietoto produktu utilizējiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Neizmetiet to kopā ar sadzīves nešķīrotajiem atkritumiem.

NEDERLANDS

Productnaam: Drijvende zonnefontein voor de tuin LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Beoogd gebruik:

Het product is uitsluitend bestemd voor decoratief gebruik buitenshuis in tuinvijvers, tuinbakken en andere kleine waterreservoirs.

Veiligheidsinformatie:

- Controleer vóór gebruik of het product niet beschadigd is. Gebruik het product niet als het zonnepaneel, de behuizing, de LED-module of de pomp gebarsten, lek of anderszins beschadigd is.
- Gebruik alleen in schoon water. Tijdens het gebruik moet de pomp onder water blijven; drooglopen kan het product beschadigen.
- Gebruik het product niet in zwembaden, badkuipen, jacuzzi's, drinkwatertanks of op plaatsen die bestemd zijn voor het baden van mensen of dieren.
- Het product is geen speelgoed. Houd het product en de verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen. Kinderen mogen het product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Plaats de fontein op een stabiele ondergrond in een reservoir met voldoende diepte en uit de buurt van de randen om het risico op omvallen, opspattend water buiten het reservoir of werking van de pomp met onvoldoende water te beperken.
- Dek het zonnepaneel tijdens het gebruik niet af en breng zelf geen wijzigingen aan, voer geen reparaties uit en demonteer het product niet.
- Kijk niet gedurende langere tijd van dichtbij recht in de brandende LED-lampjes.
- Reinig de pomp en de waterinlaten regelmatig van aanslag, bladeren en ander vuil. Haal het product vóór het reinigen uit het water en laat het drogen.

- Bescherm het product tegen vorst. Reinig, droog en bewaar het product vóór de winter of bij langdurige opslag binnenshuis op een droge plaats.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als oververhitting, een ongewone geur, verminderde prestatie of instabiele werking optreedt.
- Voer het afgedankte product af volgens de lokale voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Gooi het niet weg bij het ongesorteerde huishoudelijke afval.

DEUTSCH

Produktname: Schwimmender Solar-Gartenbrunnen LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Verwendungszweck:

Das Produkt ist ausschließlich für die dekorative Nutzung im Außenbereich in Gartenteichen, Gartenschalen und anderen kleinen Wasserbehältern bestimmt.

Sicherheitshinweise:

- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt ist. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Solarpanel, Gehäuse, LED-Modul oder Pumpe gerissen, undicht oder anderweitig beschädigt sind.
- Nur in sauberem Wasser verwenden. Während des Betriebs muss die Pumpe im Wasser eingetaucht sein; Trockenlauf kann das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Schwimmbecken, Badewannen, Whirlpools, Trinkwasserbehältern oder an Orten, die zum Baden von Menschen oder Tieren bestimmt sind.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt und die Verpackungsteile von Kindern fern. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Platzieren Sie den Springbrunnen auf einer stabilen Fläche in einem ausreichend tiefen Behälter und fern von Kanten, um das Risiko von Umkippen, Wasserspritzern außerhalb des Behälters oder einem Pumpenbetrieb mit unzureichender Wassermenge zu verringern.
- Decken Sie das Solarpanel während des Betriebs nicht ab und nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen, Reparaturen oder Demontagen am Produkt vor.
- Blicken Sie nicht über längere Zeit aus kurzer Entfernung direkt in die leuchtenden LEDs.

- Reinigen Sie die Pumpe und die Wassereinlässe regelmäßig von Ablagerungen, Blättern und anderen Verschmutzungen. Nehmen Sie das Produkt vor der Reinigung aus dem Wasser und lassen Sie es trocknen.
- Schützen Sie das Produkt vor Frost. Vor dem Winter oder einer längeren Lagerung das Produkt reinigen, trocknen und in einem trockenen Innenraum aufbewahren.
- Bei Überhitzung, ungewöhnlichem Geruch, Leistungsverlust oder instabilem Betrieb die Verwendung sofort einstellen.
- Entsorgen Sie das Altprodukt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen.

PORTUGUÊS

Nome do produto: Fonte flutuante solar para jardim LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Utilização prevista:

O produto destina-se exclusivamente a uso decorativo no exterior em lagos de jardim, taças decorativas e outros pequenos reservatórios de água.

Informações de segurança:

- Antes de utilizar, verifique se o produto não está danificado. Não utilize o produto se o painel solar, a estrutura, o módulo LED ou a bomba estiverem rachados, com fugas ou de outro modo danificados.
- Utilize apenas em água limpa. Durante o funcionamento, a bomba deve permanecer submersa na água; o funcionamento a seco pode danificar o produto.
- Não utilize o produto em piscinas, banheiras, jacuzzis, reservatórios de água potável ou locais destinados ao banho de pessoas ou animais.
- O produto não é um brinquedo. Mantenha-o, bem como os elementos da embalagem, fora do alcance das crianças. As crianças só podem utilizar o produto sob a supervisão de um adulto.
- Coloque a fonte sobre uma superfície estável num reservatório com profundidade suficiente e afastada das bordas, para reduzir o risco de tombamento, salpicos para fora do reservatório ou funcionamento da bomba com quantidade de água insuficiente.
- Não cubra o painel solar durante o funcionamento e não efetue modificações, reparações ou desmontagem por sua conta.

- Não olhe diretamente para os LED acesos a curta distância durante longos períodos.
- Limpe regularmente a bomba e as entradas de água para remover depósitos, folhas e outras impurezas. Antes de limpar, retire o produto da água e deixe-o secar.
- Proteja o produto do gelo. Antes do inverno ou de um armazenamento prolongado, limpe, seque e guarde o produto num local seco no interior.
- Em caso de sobreaquecimento, odor invulgar, diminuição do desempenho ou funcionamento instável, interrompa imediatamente a utilização.
- Elimine o produto em fim de vida de acordo com os regulamentos locais relativos a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Não o elimine com resíduos urbanos indiferenciados.

ROMÂNĂ

Denumirea produsului: Fântână solară plutitoare pentru grădină LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Bestemming:

Produsul este destinat exclusiv utilizării decorative în exterior, în iazuri de grădină, vase decorative și alte rezervoare mici cu apă.

Informații de siguranță:

- Înainte de utilizare, verificați dacă produsul nu este deteriorat. Nu utilizați produsul dacă panoul solar, carcasa, modulul LED sau pompa sunt crăpate, neetanșe ori deteriorate în alt mod.
- Utilizați produsul numai în apă curată. În timpul funcționării, pompa trebuie să fie scufundată în apă; funcționarea fără apă poate deteriora produsul.
- Nu utilizați produsul în piscine, căzi, jacuzzi, rezervoare de apă potabilă sau în locuri destinate înotului persoanelor ori animalelor.
- Produsul nu este o jucărie. Păstrați produsul și elementele ambalajului departe de copii. Copiii pot utiliza produsul numai sub supravegherea unui adult.
- Așezați fântâna pe o suprafață stabilă, într-un rezervor cu adâncime suficientă și departe de margini, pentru a reduce riscul de răsturnare, stropire în afara rezervorului sau funcționare a pompei cu apă insuficientă.
- Nu acoperiți panoul solar în timpul funcționării și nu modificați, reparați sau demontați produsul pe cont propriu.

- Nu priviți direct LED-urile aprinse de la distanță mică pentru perioade îndelungate.
- Curățați regulat pompa și orificiile de admisie a apei de depuneri, frunze și alte impurități. Înainte de curățare, scoateți produsul din apă și lăsați-l să se usuce.
- Protejați produsul de îngheț. Înainte de iarnă sau de depozitarea pe termen lung, curățați, uscați și păstrați produsul într-un loc uscat, în interior.
- În caz de supraîncălzire, miros neobișnuit, performanță redusă sau funcționare instabilă, opriți imediat utilizarea.
- Eliminați produsul uzat în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere amestecate.

SLOVENSKY

Názov produktu: Plávajúca solárna záhradná fontána LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Určenie:

Produkt je určený výlučne na dekoratívne vonkajšie použitie v záhradných jazierkach, záhradných miskách a iných menších vodných nádržiach.

Bezpečnostné informácie:

- Pred použitím skontrolujte, či produkt nie je poškodený. Nepoužívajte produkt, ak je solárny panel, kryt, LED modul alebo čerpadlo prasknuté, netesní alebo je inak poškodené.
- Používajte iba v čistej vode. Počas prevádzky musí byť čerpadlo ponorené vo vode; chod nasucho môže produkt poškodiť.
- Nepoužívajte produkt v bazénoch, vaniach, vírivkách, nádržiach na pitnú vodu ani na miestach určených na kúpanie ľudí alebo zvierat.
- Produkt nie je hračka. Uchovávajte produkt aj časti obalu mimo dosahu detí. Deti môžu produkt používať iba pod dohľadom dospelého osoby.
- Umiestnite fontánu na stabilný povrch v nádrži s dostatočnou hĺbkou, ďalej od okrajov, aby ste znížili riziko prevrátenia, vystriekania vody mimo nádrž alebo prevádzky čerpadla pri nedostatočnom množstve vody.
- Počas prevádzky nezakrývajte solárny panel a produkt svojpomocne neupravujte, neopravujte ani nerozoberajte.

- Nepozerajte sa zblízka dlhší čas priamo do svietiacich LED diód.
- Pravidelne čistite čerpadlo a vstupy vody od usadenín, lístia a iných nečistôt. Pred čistením vyberte produkt z vody a nechajte ho vyschnúť.
- Chráňte produkt pred mrazom. Pred zimou alebo dlhším skladovaním produkt vyčistite, osušte a uskladnite na suchom mieste v interiéri.
- V prípade prehrievania, nezvyčajného zápachu, zníženého výkonu alebo nestabilnej prevádzky okamžite prestaňte produkt používať.
- Opatrebovaný produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre odpad z elektrických a elektronických zariadení. Nevyhadzujte ho do zmesového komunálneho odpadu.

SLOVENŠČINA

Ime izdelka: Plavajoča solarna vrtna fontana LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Namen uporabe:

Izdelek je namenjen izključno dekorativni zunanji uporabi v vrtnih ribnikih, vrtnih posodah in drugih manjših vodnih rezervoarjih.

Varnostne informacije:

- Pred uporabo preverite, ali izdelek ni poškodovan. Izdelka ne uporabljajte, če so solarna plošča, ohišje, LED-modul ali črpalka počeni, puščajo ali so kako drugače poškodovani.
- Uporabljajte samo v čisti vodi. Med delovanjem mora biti črpalka potopljena v vodi; delovanje na suho lahko poškoduje izdelek.
- Izdelka ne uporabljajte v bazenih, kopalnih kadeh, masažnih kadeh, rezervoarjih za pitno vodo ali na mestih, namenjenih kopanju ljudi ali živali.
- Izdelek ni igrača. Izdelek in dele embalaže hranite izven dosega otrok. Otroci smejo izdelek uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Fontano postavite na stabilno površino v rezervoar z ustrezno globino, stran od robov, da zmanjšate tveganje prevrnitve, škropljenja vode izven rezervoarja ali delovanja črpalke ob nezadostni količini vode.
- Med delovanjem ne prekrivajte solarne plošče in izdelka ne spreminjajte, popravljajte ali razstavljajte sami.

- Ne glejte neposredno v prižgane LED-luči z majhne razdalje daljši čas.
- Redno čistite črpalko in dovode vode od oblog, listja in drugih nečistoč. Pred čiščenjem izdelek vzemite iz vode in pustite, da se posuši.
- Izdelek zaščitite pred zmrzaljo. Pred zimo ali daljšim skladiščenjem izdelek očistite, osušite in shranite v suhem notranjem prostoru.
- Če pride do pregrevanja, nenavadnega vonja, zmanjšane učinkovitosti ali nestabilnega delovanja, takoj prenehajte z uporabo.
- Odsluženi izdelek odstranite v skladu z lokalnimi predpisi o odpadni električni in elektronski opremi. Ne odvrzite ga med mešane komunalne odpadke.

SVENSKA

Produktnamn: Flytande soldriven trädgårdsfontän LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Avsedd användning:

Produkten är endast avsedd för dekorativ utomhusanvändning i trädgårdsdammar, trädgårdsskålar och andra mindre vattenbehållare.

Säkerhetsinformation:

- Kontrollera före användning att produkten inte är skadad. Använd inte produkten om solpanelen, höljet, LED-modulen eller pumpen är sprucken, läcker eller på annat sätt skadad.
- Använd endast i rent vatten. Pumpen måste vara nedsänkt i vatten under drift; torrkörning kan skada produkten.
- Använd inte produkten i simbassänger, badkar, bubbelbad, dricksvattenbehållare eller platser avsedda för badning av människor eller djur.
- Produkten är inte en leksak. Håll produkten och förpackningsdelarna utom räckhåll för barn. Barn får endast använda produkten under uppsikt av en vuxen.
- Placera fontänen på en stabil yta i en behållare med tillräckligt djup och på avstånd från kanterna för att minska risken för att den välter, att vatten stänker utanför behållaren eller att pumpen arbetar med för lite vatten.
- Täck inte solpanelen under drift och gör inga egna ändringar, reparationer eller demonteringar av produkten.

- Titta inte direkt in i de tända LED-lamporna på nära håll under längre tid.
- Rengör pumpen och vatteninloppen regelbundet från avlagringar, löv och annan smuts. Ta upp produkten ur vattnet före rengöring och låt den torka.
- Skydda produkten mot frost. Rengör, torka och förvara produkten inomhus på en torr plats före vintern eller vid längre förvaring.
- Avsluta omedelbart användningen om överhettning, ovanlig lukt, försämrad prestanda eller instabil drift uppstår.
- Kassera den uttjänta produkten i enlighet med lokala bestämmelser för el- och elektronikavfall. Släng den inte i blandat hushållsavfall.

MAGYAR

Termék neve: Lebegő napelemes kerti szökőkút LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Rendeltetésszerű használat:

A termék kizárólag dekorációs célú kültéri használatra szolgál kerti tavakban, kerti tálakban és más kisebb víztartályokban.

Biztonsági információk:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. Ne használja a terméket, ha a napelem, a burkolat, a LED-modul vagy a szivattyú repedt, szivárog vagy más módon sérült.
- Kizárólag tiszta vízben használja. Működés közben a szivattyúnak víz alá merítve kell lennie; a szárazon járatás károsíthatja a terméket.
- Ne használja a terméket úszómedencében, fürdőkádban, pezsgőfürdőben, ivóvíztartályban vagy olyan helyen, amely emberek vagy állatok fürdetésére szolgál.
- A termék nem játék. A terméket és a csomagolás elemeit tartsa gyermekektől távol. A terméket gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Helyezze a szökőkutat stabil felületre, megfelelő mélységű tartályba, a szélektől távol, hogy csökkentse a felborulás, a víz tartályon kívülre fröccsenése vagy a szivattyú elégtelen vízmennyiséggel történő működésének kockázatát.
- Működés közben ne takarja le a napelemet, és ne végezzen önálló módosítást, javítást vagy szétszerelést.

- Ne nézzen közvetlenül a világító LED-ekbe közelről, hosszan tartóan.
- Rendszeresen tisztítsa meg a szivattyút és a vízbeömlő nyílásokat a lerakódásoktól, levelektől és egyéb szennyeződésektől. Tisztítás előtt vegye ki a terméket a vízből, és hagyja megszáradni.
- Óvja a terméket a fagytól. A téli időszak vagy hosszabb tárolás előtt tisztítsa meg, szárítsa meg, és száraz beltéri helyen tárolja.
- Túlmelegedés, szokatlan szag, csökkent teljesítmény vagy instabil működés esetén azonnal hagyja abba a használatát.
- Az elhasználódott terméket a helyi elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsa. Ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé.

ITALIANO

Nome del prodotto: Fontana solare galleggiante da giardino LED RGB 3 W 180 L/H 23227

EAN: 5900779949140

Destinazione d'uso:

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso decorativo all'aperto in laghetti da giardino, ciotole decorative e altri piccoli serbatoi d'acqua.

Informazioni di sicurezza:

- Prima dell'uso, verificare che il prodotto non sia danneggiato. Non utilizzare il prodotto se il pannello solare, l'alloggiamento, il modulo LED o la pompa sono incrinati, non a tenuta o altrimenti danneggiati.
- Utilizzare solo in acqua pulita. Durante il funzionamento, la pompa deve rimanere immersa nell'acqua; il funzionamento a secco può danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in piscine, vasche da bagno, vasche idromassaggio, serbatoi di acqua potabile o luoghi destinati al bagno di persone o animali.
- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere il prodotto e gli elementi dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- Posizionare la fontana su una superficie stabile in un contenitore di profondità sufficiente e lontano dai bordi, per ridurre il rischio di ribaltamento, schizzi d'acqua fuori dal contenitore o funzionamento della pompa con quantità d'acqua insufficiente.

- Non coprire il pannello solare durante il funzionamento e non apportare modifiche, riparazioni o smontaggi di propria iniziativa.
- Non guardare direttamente i LED accesi da una distanza ravvicinata per periodi prolungati.
- Pulire regolarmente la pompa e gli ingressi dell'acqua da depositi, foglie e altre impurità. Prima della pulizia, rimuovere il prodotto dall'acqua e lasciarlo asciugare.
- Proteggere il prodotto dal gelo. Prima dell'inverno o di un lungo periodo di conservazione, pulire, asciugare e riporre il prodotto in un luogo asciutto al chiuso.
- In caso di surriscaldamento, odore insolito, riduzione delle prestazioni o funzionamento instabile, interrompere immediatamente l'uso.
- Smaltire il prodotto esausto in conformità con le normative locali sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire con i rifiuti domestici indifferenziati.