
POLSKI

Identyfikacja produktu

- Nazwa produktu: Wentylator przenośny na USB | Mini wentylator ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony do wytwarzania lekkiego przepływu powietrza w suchych pomieszczeniach, do użytku domowego lub biurowego. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed użyciem sprawdź, czy produkt, przewód USB i złącze nie są uszkodzone. Nie używaj produktu, jeśli widoczne są pęknięcia, luzy, przetarcia przewodu lub inne uszkodzenia.
- Podłączaj wyłącznie do źródła zasilania USB zgodnego z oznaczeniami na produkcie lub instrukcją producenta.
- Nie używaj produktu w pobliżu wody ani w miejscach o podwyższonej wilgotności. Nie zanurzaj produktu, przewodu ani złącza USB w wodzie lub innych cieczach.
- Trzymaj palce, włosy, odzież i przedmioty z dala od ruchomych elementów. Nie używaj wentylatora, jeśli osłona ochronna jest uszkodzona, luźna lub zdjęta.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie przykrywaj wentylatora i nie blokuj wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy. Ustawiaj i używaj produkt na stabilnej, równej i suchej powierzchni, z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i długotrwałego bezpośredniego nasłonecznienia.
- Odłącz produkt od zasilania USB przed czyszczeniem, przenoszeniem, przechowywaniem oraz wtedy, gdy nie jest używany. Nie ciągnij za przewód USB podczas odłączania.
- Nie modyfikuj produktu i nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Czyść wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Zużyty produkt oddaj do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

ENGLISH

Product identification

- Product name: Portable USB Fan | Mini Fan ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Intended use

- The product is intended to generate light airflow in dry indoor areas for home or office use. Use only for its intended purpose.

Safety instructions

- Before use, check whether the product, USB cable and connector are undamaged. Do not use the product if cracks, loose parts, cable wear or other damage are visible.
- Connect only to a USB power source compatible with the markings on the product or the manufacturer's instructions.
- Do not use the product near water or in areas with high humidity. Do not immerse the product, cable or USB connector in water or other liquids.
- Keep fingers, hair, clothing and objects away from moving parts. Do not use the fan if the protective guard is damaged, loose or removed.
- This product is not a toy. Keep out of reach of small children and pets. Children may use it only under adult supervision.
- Do not cover the fan or block the air inlet or outlet during operation. Place and use the product on a stable, flat and dry surface, away from heat sources, open flames and prolonged direct sunlight.
- Disconnect the product from the USB power source before cleaning, moving, storing or when not in use. Do not pull the USB cable when unplugging.
- Do not modify the product or attempt to repair it yourself. Clean only with a dry or slightly damp cloth. Dispose of the product at an appropriate collection point for electrical and electronic equipment in accordance with local regulations.

БЪЛГАРСКИ

Идентификация на продукта

- Наименование на продукта: Преносим USB вентилатор | Мини вентилатор ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Предназначение

- Продуктът е предназначен за създаване на лек въздушен поток в сухи закрити помещения за домашна или офис употреба. Използвайте го само по предназначение.

Инструкции за безопасност

- Преди употреба проверете дали продуктът, USB кабелът и конекторът не са повредени. Не използвайте продукта, ако има видими пукнатини, разхлабени части, протриване на кабела или други повреди.
- Свързвайте само към USB източник на захранване, съвместим с обозначенията върху продукта или с инструкциите на производителя.
- Не използвайте в близост до вода или в места с висока влажност. Не потапяйте продукта, кабела или USB конектора във вода или други течности.
- Пазете пръсти, коса, дрехи и предмети далеч от движещите се части. Не използвайте вентилатора, ако защитната решетка е повредена, разхлабена или отстранена.
- Продуктът не е играчка. Съхранявайте далеч от малки деца и домашни любимци. Децата могат да го използват само под наблюдение на възрастен.
- Не покривайте вентилатора и не блокирайте входа или изхода на въздуха по време на работа. Поставете и използвайте продукта върху стабилна, равна и суха повърхност, далеч от източници на топлина, открит огън и продължително пряко слънчево греене.
- Изключвайте от USB захранването преди почистване, преместване, съхранение или когато не се използва. Не дърпайте USB кабела при изключване.
- Не променяйте продукта и не се опитвайте да го ремонтирате сами. Почиствайте само със суха или леко влажна кърпа. Изхвърляйте продукта в подходящ пункт за събиране на електрическо и електронно оборудване съгласно местните разпоредби.

Identifikacija proizvoda

- Naziv proizvoda: Prijenosni USB ventilator | Mini ventilator ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Namjena

- Proizvod je namijenjen stvaranju laganog protoka zraka u suhim zatvorenim prostorima za kućnu ili uredsku uporabu. Upotrebljavajte ga samo u skladu s namjenom.

Sigurnosne upute

- Prije uporabe provjerite jesu li proizvod, USB kabel i priključak neoštećeni. Nemojte upotrebljavati proizvod ako su vidljive pukotine, labavi dijelovi, oštećenja kabela ili druga oštećenja.
- Priključujte samo na USB izvor napajanja kompatibilan s oznakama na proizvodu ili uputama proizvođača.
- Nemojte upotrebljavati u blizini vode ili na mjestima s visokom vlagom. Nemojte uranjati proizvod, kabel ili USB priključak u vodu ili druge tekućine.
- Držite prste, kosu, odjeću i predmete podalje od pokretnih dijelova. Nemojte koristiti ventilator ako je zaštitna rešetka oštećena, labava ili uklonjena.
- Proizvod nije igračka. Držite ga izvan dohvata male djece i kućnih ljubimaca. Djeca ga smiju koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Nemojte prekrivati ventilator niti blokirati ulaz ili izlaz zraka tijekom rada. Postavite i koristite proizvod na stabilnoj, ravnoj i suhoj površini, dalje od izvora topline, otvorenog plamena i dugotrajnog izravnog sunčevog svjetla.
- Odspojite ga s USB napajanja prije čišćenja, premještanja, spremanja ili kada se ne koristi. Nemojte povlačiti USB kabel pri isključivanju.
- Nemojte preinačavati proizvod niti ga pokušavati sami popravljati. Čistite samo suhom ili lagano navlaženom krpom. Zbrinite proizvod na odgovarajućem sabirnom mjestu za električnu i elektroničku opremu u skladu s lokalnim propisima.

ČEŠTINA

Identifikace výrobku

- Název výrobku: Přenosný USB ventilátor | Mini ventilátor ADLER AD 7338

- EAN: 5905575908186

Určené použití

- Výrobek je určen k vytváření mírného proudění vzduchu v suchých vnitřních prostorech pro domácí nebo kancelářské použití. Používejte pouze k určenému účelu.

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím zkontrolujte, zda výrobek, USB kabel a konektor nejsou poškozené. Nepoužívejte výrobek, pokud jsou viditelné praskliny, uvolněné části, oděr kabelu nebo jiné poškození.
- Připojujte pouze ke zdroji napájení USB kompatibilnímu s označením na výrobku nebo s pokyny výrobce.
- Nepoužívejte v blízkosti vody ani na místech se zvýšenou vlhkostí. Neponořujte výrobek, kabel ani USB konektor do vody nebo jiných kapalin.
- Udržujte prsty, vlasy, oděv a předměty mimo dosah pohyblivých částí. Nepoužívejte ventilátor, pokud je ochranná mřížka poškozená, uvolněná nebo sejmutá.
- Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Děti jej mohou používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Během provozu ventilátor nezakrývejte ani neblokuje vstup nebo výstup vzduchu. Umístěte a používejte výrobek na stabilním, rovném a suchém povrchu, mimo zdroje tepla, otevřený oheň a dlouhodobé přímé sluneční záření.
- Před čištěním, přenášením, skladováním nebo pokud výrobek nepoužíváte, jej odpojte od USB napájení. Při odpojování netahejte za USB kabel.
- Výrobek neupravujte a nepokoušejte se jej sami opravovat. Čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Výrobek odevzdejte na příslušné sběrné místo pro elektrozařízení v souladu s místními předpisy.

DANSK

Produktidentifikation

- Produktnavn: Bærbar USB-ventilator | Mini-ventilator ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Anvendelse

- Produktet er beregnet til at skabe en let luftstrøm i tørre indendørs områder til brug i hjemmet eller på kontoret. Brug kun produktet til det tilsigtede formål.

Sikkerhedsanvisninger

- Kontrollér før brug, at produktet, USB-kablet og stikket ikke er beskadiget. Brug ikke produktet, hvis der er synlige revner, løse dele, slid på kablet eller andre skader.
- Tilslut kun til en USB-strømkilde, der er kompatibel med mærkningen på produktet eller producentens anvisninger.
- Må ikke bruges i nærheden af vand eller i områder med høj luftfugtighed. Nedsænk ikke produktet, kablet eller USB-stikket i vand eller andre væsker.
- Hold fingre, hår, tøj og genstande væk fra bevægelige dele. Brug ikke ventilatoren, hvis beskyttelsesgitteret er beskadiget, løst eller fjernet.
- Produktet er ikke legetøj. Opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. Børn må kun bruge det under opsyn af en voksen.
- Dæk ikke ventilatoren til, og blokér ikke luftindtaget eller luftudtaget under brug. Placer og brug produktet på en stabil, plan og tør overflade, væk fra varmekilder, åben ild og længerevarende direkte sollys.
- Frakobl USB-strømkilden før rengøring, flytning, opbevaring eller når produktet ikke er i brug. Træk ikke i USB-kablet ved frakobling.
- Produktet må ikke ændres, og du må ikke forsøge at reparere det selv. Rengør kun med en tør eller let fugtig klud. Bortskaf produktet på et egnet indsamlingssted for elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med lokale regler.

EESTI

Toote identifitseerimine

- Toote nimetus: Kaasaskantav USB-ventilaator | Mini ventilaator ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Kasutusotstarve

- Toode on mõeldud kerge õhuvoolu tekitamiseks kuivades siseruumides kodu- või kontorikasutuseks. Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel.

Ohutusjuhised

- Enne kasutamist kontrollige, et toode, USB-kaabel ja pistik ei oleks kahjustatud. Ärge kasutage toodet, kui sellel on nähtavad praod, lahtised osad, kulunud kaabel või muud kahjustused.
- Ühendage ainult sellise USB-toiteallikaga, mis vastab tootel olevatele tähistele või tootja juhistele.
- Ärge kasutage vee läheduses ega suure niiskusega kohtades. Ärge kastke toodet, kaablit ega USB-pistikut vette ega muudesse vedelikesse.
- Hoidke sõrmed, juuksed, riided ja esemed liikuvatest osadest eemal. Ärge kasutage ventilaatorit, kui kaitsevõre on kahjustatud, lahti või eemaldatud.
- Toode ei ole mänguasi. Hoidke väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Lapsed tohivad toodet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Ärge katke ventilaatorit kinni ega blokeerige õhu sisse- või väljavoolu selle töötamise ajal. Asetage ja kasutage toodet stabiilsel, tasasel ja kuival pinnal, eemal soojusallikatest, lahtisest leegist ja pikaajalisest otsesest päikesevalgusest.
- Enne puhastamist, teisaldamist, hoiustamist või siis, kui toodet ei kasutata, eemaldage see USB-toiteallikast. Ärge tõmmake lahtiühendamisel USB-kaablist.
- Ärge muutke toodet ega proovige seda ise parandada. Puhastage ainult kuiva või kergelt niiske lapiga. Kõrvaldage toode kasutuselt vastavas elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktis vastavalt kohalikele nõuetele.

SUOMI

Tuotteen tunnistetiedot

- Tuotteen nimi: Kannettava USB-tuuletin | Mini-tuuletin ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Käyttötarkoitus

- Tuote on tarkoitettu kevyen ilmavirran tuottamiseen kuivissa sisätiloissa koti- tai toimistokäytössä. Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Turvallisuusohjeet

- Tarkista ennen käyttöä, että tuote, USB-kaapeli ja liitin ovat ehjiä. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä halkeamia, löysiä osia, kaapelin kulumia tai muita vaurioita.
- Kytke vain USB-virtalähteeseen, joka vastaa tuotteessa olevia merkintöjä tai valmistajan ohjeita.
- Älä käytä veden lähellä tai kosteissa tiloissa. Älä upota tuotetta, kaapelia tai USB-liitintä veteen tai muihin nesteisiin.
- Pidä sormet, hiukset, vaatteet ja esineet poissa liikkuvista osista. Älä käytä tuuletinta, jos suojaritilä on vaurioitunut, löysä tai poistettu.
- Tuote ei ole lelu. Pidä poissa pienten lasten ja lemmikkien ulottuvilta. Lapset saavat käyttää tuotetta vain aikuisen valvonnassa.
- Älä peitä tuuletinta tai tuki ilman tulo- tai poistoaukkoa käytön aikana. Aseta ja käytä tuotetta vakaalla, tasaisella ja kuivalla alustalla, etäällä lämmönlähteistä, avotulesta ja pitkäaikaisesta suorasta auringonvalosta.
- Irrota USB-virtalähteestä ennen puhdistusta, siirtämistä, säilytystä tai kun tuotetta ei käytetä. Älä vedä USB-kaapelista irrottaessasi laitetta.
- Älä muuta tuotetta tai yritä korjata sitä itse. Puhdista vain kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla. Hävitä tuote sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukaisessa keräyspisteessä paikallisten määräysten mukaisesti.

FRANÇAIS

Identification du produit

- Nom du produit : Ventilateur portable USB | Mini ventilateur ADLER AD 7338
- EAN : 5905575908186

Usage prévu

- Le produit est destiné à créer un léger flux d'air dans des espaces intérieurs secs pour un usage domestique ou de bureau. Utiliser uniquement conformément à sa destination.

Consignes de sécurité

- Avant utilisation, vérifiez que le produit, le câble USB et le connecteur ne sont pas endommagés. N'utilisez pas le produit si des fissures, des pièces desserrées, une usure du câble ou d'autres dommages sont visibles.

- Branchez uniquement à une source d'alimentation USB compatible avec les indications figurant sur le produit ou avec les instructions du fabricant.
- N'utilisez pas le produit à proximité de l'eau ni dans des endroits très humides. N'immergez pas le produit, le câble ou le connecteur USB dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Tenez les doigts, les cheveux, les vêtements et les objets éloignés des parties mobiles. N'utilisez pas le ventilateur si la grille de protection est endommagée, desserrée ou retirée.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. Les enfants ne peuvent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne couvrez pas le ventilateur et ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air pendant le fonctionnement. Placez et utilisez le produit sur une surface stable, plane et sèche, à l'écart des sources de chaleur, des flammes nues et d'une exposition prolongée au soleil direct.
- Débranchez la source d'alimentation USB avant le nettoyage, le déplacement, le rangement ou lorsque le produit n'est pas utilisé. Ne tirez pas sur le câble USB pour débrancher l'appareil.
- Ne modifiez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide. Déposez le produit dans un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques conformément à la réglementation locale.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ταυτοποίηση προϊόντος

- Ονομασία προϊόντος: Φορητός ανεμιστήρας USB | Μίνι ανεμιστήρας ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Προοριζόμενη χρήση

- Το προϊόν προορίζεται για τη δημιουργία ελαφριάς ροής αέρα σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους για οικιακή ή γραφειακή χρήση. Χρησιμοποιείτε το μόνο σύμφωνα με τον προορισμό του.

Οδηγίες ασφάλειας

- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι το προϊόν, το καλώδιο USB και ο σύνδεσμος δεν έχουν υποστεί ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχουν ορατές ρωγμές, χαλαρά μέρη, φθορά στο καλώδιο ή άλλες ζημιές.
- Συνδέετε μόνο σε πηγή τροφοδοσίας USB συμβατή με τις ενδείξεις του προϊόντος ή με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό ή σε χώρους με υψηλή υγρασία. Μη βυθίζετε το προϊόν, το καλώδιο ή τον σύνδεσμο USB σε νερό ή άλλα υγρά.
- Κρατάτε δάχτυλα, μαλλιά, ρούχα και αντικείμενα μακριά από τα κινούμενα μέρη. Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα εάν το προστατευτικό πλέγμα έχει υποστεί ζημιά, έχει χαλαρώσει ή έχει αφαιρεθεί.
- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Τα παιδιά επιτρέπεται να το χρησιμοποιούν μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Μην καλύπτετε τον ανεμιστήρα και μην εμποδίζετε την είσοδο ή την έξοδο αέρα κατά τη λειτουργία. Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια, μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνή φλόγα και παρατεταμένη άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Αποσυνδέετε από την τροφοδοσία USB πριν από τον καθαρισμό, τη μεταφορά, την αποθήκευση ή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην τραβάτε το καλώδιο USB κατά την αποσύνδεση.
- Μην τροποποιείτε το προϊόν και μην επιχειρείτε να το επισκευάσετε μόνοι σας. Καθαρίζετε μόνο με στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί. Απορρίπτετε το προϊόν σε κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ESPAÑOL

Identificación del producto

- Nombre del producto: Ventilador portátil USB | Mini ventilador ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Uso previsto

- El producto está destinado a generar un flujo de aire suave en espacios interiores secos para uso doméstico o de oficina. Utilícelo únicamente conforme a su finalidad prevista.

Instrucciones de seguridad

- Antes de usarlo, compruebe que el producto, el cable USB y el conector no estén dañados. No utilice el producto si hay grietas visibles, piezas sueltas, desgaste del cable u otros daños.
- Conéctelo solo a una fuente de alimentación USB compatible con las indicaciones del producto o con las instrucciones del fabricante.
- No lo utilice cerca del agua ni en lugares con alta humedad. No sumerja el producto, el cable ni el conector USB en agua ni en otros líquidos.

- Mantenga los dedos, el cabello, la ropa y los objetos alejados de las partes móviles. No utilice el ventilador si la rejilla de protección está dañada, suelta o retirada.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños y de las mascotas. Los niños solo pueden utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.
- No cubra el ventilador ni bloquee la entrada o salida de aire durante el funcionamiento. Coloque y utilice el producto sobre una superficie estable, plana y seca, alejada de fuentes de calor, llamas abiertas y exposición prolongada a la luz solar directa.
- Desconéctelo de la fuente de alimentación USB antes de limpiarlo, moverlo, guardarlo o cuando no se utilice. No tire del cable USB al desconectarlo.
- No modifique el producto ni intente repararlo usted mismo. Límpielo únicamente con un paño seco o ligeramente húmedo. Deseche el producto en un punto de recogida adecuado para aparatos eléctricos y electrónicos de conformidad con la normativa local.

LIETUVIŲ

Gaminio identifikacija

- Gaminio pavadinimas: Nešiojamas USB ventiliatorius | Mini ventiliatorius ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Paskirtis

- Gaminys skirtas sukurti lengvą oro srautą sausose vidaus patalpose namų ar biuro naudojimui. Naudokite tik pagal paskirtį.

Saugos instrukcijos

- Prieš naudodami patikrinkite, ar gaminys, USB laidas ir jungtis nėra pažeisti. Nenaudokite gaminio, jei matomi įtrūkimai, atsilaisvinusios dalys, nutrintas laidas ar kiti pažeidimai.
- Junkite tik prie USB maitinimo šaltinio, atitinkančio ant gaminio nurodytus ženklus arba gamintojo instrukcijas.
- Nenaudokite šalia vandens ar vietose, kur yra didelė drėgmė. Nemerkite gaminio, laido ar USB jungties į vandenį ar kitus skysčius.
- Laikykite pirštus, plaukus, drabužius ir daiktus atokiau nuo judančių dalių. Nenaudokite ventiliatoriaus, jei apsauginės grotelės yra pažeistos, atsilaisvinusios arba nuimtos.

- Gaminys nēra žaislas. Laikykite vaiks ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai gali naudoti gaminį tik prižiūrimi suaugusiojo.
- Veikimo metu neuždenkite ventilatoriaus ir neužblokuokite oro įsiurbimo ar išpūtimo angų. Pastatykite ir naudokite gaminį ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus, atokiau nuo šilumos šaltinių, atviros liepsnos ir ilgalaikių tiesioginių saulės spindulių.
- Atjunkite nuo USB maitinimo šaltinio prieš valymą, perkėlimą, laikymą arba kai gaminys nenaudojamas. Atjungdami netraukite už USB laido.
- Nemodifikuokite gaminio ir nebandykite jo taisyti patys. Valykite tik sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Atiduokite gaminį į tinkamą elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą pagal vietos teisės aktus.

LATVIEŠU

Produkta identifikācija

- Produkta nosaukums: Pārnēsājams USB ventilators | Mini ventilators ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Paredzētais lietojums

- Produkts ir paredzēts vieglas gaisa plūsmas radīšanai sausās iekšējās mājās vai birojā lietošanai. Lietojiet tikai paredzētajam nolūkam.

Drošības norādījumi

- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai produkts, USB kabelis un savienotājs nav bojāti. Nelietojiet produktu, ja ir redzamas plaisas, vaļīgas detaļas, kabeļa nodilums vai citi bojājumi.
- Pievienojiet tikai tādām USB barošanas avotiem, kas atbilst marķējumam uz produkta vai ražotāja norādījumiem.
- Nelietojiet ūdens tuvumā vai vietās ar paaugstinātu mitrumu. Neiegremdējiet produktu, kabeli vai USB savienotāju ūdenī vai citos šķidrumos.
- Turiet pirkstus, matus, apģērbu un priekšmetus prom no kustīgajām daļām. Nelietojiet ventilatoru, ja aizsargrežģis ir bojāts, vaļīgs vai noņemts.
- Produkts nav rotaļlieta. Glabājiet maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Bērni drīkst lietot produktu tikai pieaugušo uzraudzībā.

- Darbības laikā nepārklājiet ventilatoru un nenosprostojiet gaisa ieplūdi vai izplūdi. Novietojiet un lietojiet produktu uz stabilas, līdzenas un sausas virsmas, prom no siltuma avotiem, atklātas liesmas un ilgstošiem tiešiem saules stariem.
- Atvienojiet no USB barošanas avota pirms tīrīšanas, pārvietošanas, uzglabāšanas vai tad, kad produkts netiek lietots. Atvienojot neraujiet aiz USB kabeļa.
- Nemodificējiet produktu un nemēģiniet to remontēt paši. Tiriet tikai ar sausu vai nedaudz mitru drānu. Nododiet produktu atbilstošā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

NEDERLANDS

Productidentificatie

- Productnaam: Draagbare USB-ventilator | Mini-ventilator ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Beoogd gebruik

- Het product is bedoeld om een lichte luchtstroom te creëren in droge binnenruimtes voor thuis- of kantoorgebruik. Gebruik het uitsluitend volgens het beoogde doel.

Veiligheidsinstructies

- Controleer vóór gebruik of het product, de USB-kabel en de aansluiting niet beschadigd zijn. Gebruik het product niet als er zichtbare scheuren, losse onderdelen, slijtage aan de kabel of andere beschadigingen zijn.
- Sluit het product alleen aan op een USB-voedingsbron die overeenkomt met de markeringen op het product of de instructies van de fabrikant.
- Gebruik het product niet in de buurt van water of op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid. Dompel het product, de kabel of de USB-aansluiting niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Houd vingers, haar, kleding en voorwerpen uit de buurt van bewegende delen. Gebruik de ventilator niet als het beschermrooster beschadigd, los of verwijderd is.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren houden. Kinderen mogen het product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.

- Bedek de ventilator niet en blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat tijdens gebruik niet. Plaats en gebruik het product op een stabiele, vlakke en droge ondergrond, uit de buurt van warmtebronnen, open vuur en langdurig direct zonlicht.
- Koppel het product los van de USB-voedingsbron vóór reiniging, verplaatsing, opslag of wanneer het niet in gebruik is. Trek niet aan de USB-kabel bij het loskoppelen.
- Breng geen wijzigingen aan het product aan en probeer het niet zelf te repareren. Reinig alleen met een droge of licht vochtige doek. Lever het product in bij een geschikt inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur overeenkomstig de lokale voorschriften.

DEUTSCH

Produktidentifikation

- Produktname: Tragbarer USB-Ventilator | Mini-Ventilator ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Produkt ist dazu bestimmt, in trockenen Innenräumen im Haushalt oder Büro einen leichten Luftstrom zu erzeugen. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt, das USB-Kabel und der Anschluss unbeschädigt sind. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sichtbare Risse, lose Teile, Kabelverschleiß oder andere Schäden vorhanden sind.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine USB-Stromquelle an, die mit den Kennzeichnungen auf dem Produkt oder den Anweisungen des Herstellers übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit. Tauchen Sie das Produkt, das Kabel oder den USB-Anschluss nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Halten Sie Finger, Haare, Kleidung und Gegenstände von beweglichen Teilen fern. Verwenden Sie den Ventilator nicht, wenn das Schutzgitter beschädigt, locker oder entfernt ist.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren aufbewahren. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

- Decken Sie den Ventilator während des Betriebs nicht ab und blockieren Sie nicht den Lufteinlass oder Luftauslass. Stellen und verwenden Sie das Produkt auf einer stabilen, ebenen und trockenen Fläche, fern von Wärmequellen, offenem Feuer und längerer direkter Sonneneinstrahlung.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung, dem Transport, der Lagerung oder bei Nichtgebrauch von der USB-Stromquelle. Ziehen Sie beim Trennen nicht am USB-Kabel.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte.

PORTUGUÊS

Identificação do produto

- Nome do produto: Ventilador portátil USB | Mini ventilador ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Utilização prevista

- O produto destina-se a gerar um fluxo de ar leve em espaços interiores secos, para uso doméstico ou de escritório. Utilize apenas de acordo com a finalidade prevista.

Instruções de segurança

- Antes da utilização, verifique se o produto, o cabo USB e o conector não apresentam danos. Não utilize o produto se existirem fissuras visíveis, peças soltas, desgaste do cabo ou outros danos.
- Ligue apenas a uma fonte de alimentação USB compatível com as indicações do produto ou com as instruções do fabricante.
- Não utilize perto de água nem em locais com elevada humidade. Não mergulhe o produto, o cabo ou o conector USB em água ou outros líquidos.
- Mantenha dedos, cabelo, roupa e objetos afastados das partes móveis. Não utilize o ventilador se a grelha de proteção estiver danificada, solta ou removida.
- Este produto não é um brinquedo. Mantenha fora do alcance de crianças pequenas e animais de estimação. As crianças só podem utilizá-lo sob supervisão de um adulto.

- Nu cubra ventilatorul și nu blochezi intrarea sau ieșirea aerului în timpul funcționării. Așezați și utilizați produsul pe o suprafață stabilă, plană și uscată, departe de surse de căldură, flăcări deschise și expunere prelungită la lumina directă a soarelui.
- Nu cubra o ventilator și nu blochezi intrarea sau ieșirea aerului în timpul funcționării. Așezați și utilizați produsul pe o suprafață stabilă, plană și uscată, departe de surse de căldură, flăcări deschise și expunere prelungită la lumina directă a soarelui.
- Deschideți sursa de alimentare USB înainte de a curăța, mutați, păstrați sau când nu este folosit. Nu trageți de cablul USB la închidere.
- Nu modificați produsul și nu încercați să-l reparați singuri. Curățați doar cu un șervețel uscat sau ușor umezit. Eliminați produsul într-un mod adecvat pentru echipamente electrice și electronice, în conformitate cu regulamentele locale.

ROMÂNĂ

Identificarea produsului

- Denumirea produsului: Ventilator portabil USB | Mini ventilator ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Destinație

- Produsul este destinat să genereze un flux ușor de aer în spații interioare uscate, pentru uz casnic sau de birou. Utilizați produsul numai conform destinației sale.

Instrucțiuni de siguranță

- Înainte de utilizare, verificați dacă produsul, cablul USB și conectorul nu sunt deteriorate. Nu utilizați produsul dacă există fisuri vizibile, piese slăbite, uzură a cablului sau alte deteriorări.
- Conectați numai la o sursă de alimentare USB compatibilă cu marcajele de pe produs sau cu instrucțiunile producătorului.
- Nu utilizați produsul în apropierea apei sau în locuri cu umiditate ridicată. Nu introduceți produsul, cablul sau conectorul USB în apă sau în alte lichide.
- Țineți degetele, părul, îmbrăcămintea și obiectele departe de piesele în mișcare. Nu utilizați ventilatorul dacă grila de protecție este deteriorată, slăbită sau îndepărtată.
- Produsul nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici și a animalelor de companie. Copiii îl pot utiliza numai sub supravegherea unui adult.
- Nu acoperiți ventilatorul și nu blocați intrarea sau ieșirea aerului în timpul funcționării. Așezați și utilizați produsul pe o suprafață stabilă, plană și uscată, departe de surse de căldură, flăcări deschise și expunere prelungită la lumina directă a soarelui.

- Deconectați-l de la sursa de alimentare USB înainte de curățare, mutare, depozitare sau atunci când nu este utilizat. Nu trageți de cablul USB la deconectare.
- Nu modificați produsul și nu încercați să îl reparați singur. Curățați-l numai cu o lavetă uscată sau ușor umedă. Eliminați produsul la un punct corespunzător de colectare a echipamentelor electrice și electronice, conform reglementărilor locale.

SLOVENČINA

Identifikácia výrobku

- Názov výrobku: Prenosný USB ventilátor | Mini ventilátor ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Účel použitia

- Výrobok je určený na vytváranie mierneho prúdenia vzduchu v suchých vnútorných priestoroch na domáce alebo kancelárske použitie. Používajte ho iba na určený účel.

Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím skontrolujte, či výrobok, USB kábel a konektor nie sú poškodené. Výrobok nepoužívajte, ak sú viditeľné praskliny, uvoľnené časti, opotrebovanie kábla alebo iné poškodenia.
- Pripájajte iba k zdroju napájania USB, ktorý je v súlade s označením na výrobku alebo s pokynmi výrobcu.
- Nepoužívajte v blízkosti vody ani na miestach so zvýšenou vlhkosťou. Neponárajte výrobok, kábel ani USB konektor do vody alebo iných kvapalín.
- Držte prsty, vlasy, odev a predmety mimo dosahu pohyblivých častí. Ventilátor nepoužívajte, ak je ochranná mriežka poškodená, uvoľnená alebo odstránená.
- Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu malých detí a domácich zvierat. Deti ho môžu používať iba pod dohľadom dospelého osoby.
- Počas prevádzky ventilátor nezakrývajte ani neblokujte vstup alebo výstup vzduchu. Umiestnite a používajte výrobok na stabilnom, rovnom a suchom povrchu, mimo zdrojov tepla, otvoreného ohňa a dlhodobého priameho slnečného žiarenia.
- Pred čistením, premiestňovaním, skladovaním alebo keď výrobok nepoužívate, odpojte ho od USB napájania. Pri odpájaní neťahajte za USB kábel.

- Výrobok neupravujte a nepokúšajte sa ho sami opravovať. Čistite iba suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Výrobok odovzdajte na príslušné zberné miesto pre elektrické a elektronické zariadenia v súlade s miestnymi predpismi.

SLOVENŠČINA

Identifikacija izdelka

- Naziv izdelka: Prenosni USB ventilator | Mini ventilator ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Namen uporabe

- Izdelek je namenjen ustvarjanju blagega pretoka zraka v suhih notranjih prostorih za domačo ali pisarniško uporabo. Uporabljajte ga samo za predvideni namen.

Varnostna navodila

- Pred uporabo preverite, ali izdelek, kabel USB in priključek niso poškodovani. Izdelka ne uporabljajte, če so vidne razpoke, zrahljani deli, obraba kabla ali druge poškodbe.
- Priključite samo na vir napajanja USB, ki ustreza oznakam na izdelku ali navodilom proizvajalca.
- Ne uporabljajte v bližini vode ali na mestih z visoko vlažnostjo. Izdelka, kabla ali priključka USB ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Prste, lase, oblačila in predmete držite stran od gibljivih delov. Ventilatorja ne uporabljajte, če je zaščitna mreža poškodovana, zrahljana ali odstranjena.
- Izdelek ni igrača. Hranite ga izven dosega majhnih otrok in hišnih ljubljencev. Otroci ga smejo uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Med delovanjem ventilatorja ne prekrivajte in ne blokirajte dovoda ali odvoda zraka. Izdelek postavite in uporabljajte na stabilni, ravni in suhi površini, stran od virov toplote, odprtega ognja in dolgotrajne neposredne sončne svetlobe.
- Pred čiščenjem, premikanjem, shranjevanjem ali kadar izdelka ne uporabljate, ga odklopite iz USB napajanja. Pri odklopu ne vlecite za kabel USB.
- Izdelka ne spreminjajte in ga ne poskušajte popravljati sami. Čistite samo s suho ali rahlo navlaženo krpo. Izdelek oddajte na ustrezno zbirno mesto za električno in elektronsko opremo v skladu z lokalnimi predpisi.

SVENSKA

Produktidentifiering

- Produktnamn: Bärbar USB-fläkt | Minifläkt ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Avsedd användning

- Produkten är avsedd att skapa ett lätt luftflöde i torra inomhusmiljöer för hem- eller kontorsbruk. Använd endast produkten för avsett ändamål.

Säkerhetsanvisningar

- Kontrollera före användning att produkten, USB-kabeln och kontakten inte är skadade. Använd inte produkten om det finns synliga sprickor, lösa delar, slitage på kabeln eller andra skador.
- Anslut endast till en USB-strömkälla som överensstämmer med märkningen på produkten eller tillverkarens anvisningar.
- Använd inte i närheten av vatten eller på platser med hög luftfuktighet. Sänk inte ned produkten, kabeln eller USB-kontakten i vatten eller andra vätskor.
- Håll fingrar, hår, kläder och föremål borta från rörliga delar. Använd inte fläkten om skyddsgallret är skadat, löst eller borttaget.
- Produkten är ingen leksak. Förvara den utom räckhåll för små barn och husdjur. Barn får endast använda den under uppsikt av en vuxen.
- Täck inte över fläkten och blockera inte luftintaget eller luftutsläppet under användning. Placera och använd produkten på en stabil, plan och torr yta, borta från värmekällor, öppen eld och långvarigt direkt solljus.
- Koppla bort produkten från USB-strömkällan före rengöring, flytt, förvaring eller när den inte används. Dra inte i USB-kabeln när du kopplar ur den.
- Ändra inte produkten och försök inte reparera den själv. Rengör endast med en torr eller lätt fuktad trasa. Lämna produkten till en lämplig insamlingsplats för elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med lokala bestämmelser.

MAGYAR

Termékazonosítás

- Termék neve: Hordozható USB ventilátor | Mini ventilátor ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Rendeltetésszerű használat

- A termék enyhe légáramlás létrehozására szolgál száraz beltéri helyiségekben, otthoni vagy irodai használatra. Kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.

Biztonsági utasítások

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék, az USB-kábel és a csatlakozó nem sérült-e. Ne használja a terméket, ha repedések, laza alkatrészecskék, kábelkopás vagy egyéb sérülések láthatók.
- Csak olyan USB tápforráshoz csatlakoztassa, amely megfelel a terméken található jelöléseknek vagy a gyártó utasításainak.
- Ne használja víz közelében vagy magas páratartalmú helyen. Ne merítse a terméket, a kábelt vagy az USB-csatlakozót vízbe vagy más folyadékba.
- Tartsa távol az ujjakat, haját, ruházatot és tárgyakat a mozgó részekről. Ne használja a ventilátort, ha a védőrács sérült, laza vagy el van távolítva.
- A termék nem játék. Tartsa kisgyermekektől és háziállatoktól távol. Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja.
- Működés közben ne takarja le a ventilátort, és ne zárja el a levegő be- vagy kiáramlását. A terméket stabil, sík és száraz felületen helyezze el és használja, hőforrásoktól, nyílt lángtól és tartós közvetlen napfénytől távol.
- Tisztítás, mozgatás, tárolás előtt, illetve amikor nincs használatban, húzza ki az USB tápforrásból. Leválasztáskor ne az USB-kábelt húzza.
- Ne módosítsa a terméket, és ne próbálja meg saját maga megjavítani. Csak száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. A terméket a helyi előírásoknak megfelelő elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő ponton adja le.

ITALIANO

Identificazione del prodotto

- Nome del prodotto: Ventilatore portatile USB | Mini ventilatore ADLER AD 7338
- EAN: 5905575908186

Destinazione d'uso

- Il prodotto è destinato a generare un leggero flusso d'aria in ambienti interni asciutti per uso domestico o d'ufficio. Utilizzare esclusivamente secondo la destinazione prevista.

Istruzioni di sicurezza

- Prima dell'uso, verificare che il prodotto, il cavo USB e il connettore non siano danneggiati. Non utilizzare il prodotto se sono presenti crepe visibili, parti allentate, usura del cavo o altri danni.
- Collegare solo a una fonte di alimentazione USB compatibile con le indicazioni riportate sul prodotto o con le istruzioni del produttore.
- Non utilizzare vicino all'acqua o in luoghi con elevata umidità. Non immergere il prodotto, il cavo o il connettore USB in acqua o altri liquidi.
- Tenere dita, capelli, indumenti e oggetti lontani dalle parti in movimento. Non utilizzare il ventilatore se la griglia di protezione è danneggiata, allentata o rimossa.
- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali domestici. I bambini possono usarlo solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non coprire il ventilatore e non bloccare l'ingresso o l'uscita dell'aria durante il funzionamento. Posizionare e utilizzare il prodotto su una superficie stabile, piana e asciutta, lontano da fonti di calore, fiamme libere ed esposizione prolungata alla luce solare diretta.
- Scollegare dalla fonte di alimentazione USB prima della pulizia, dello spostamento, della conservazione o quando non viene utilizzato. Non tirare il cavo USB durante lo scollegamento.
- Non modificare il prodotto e non tentare di ripararlo autonomamente. Pulire solo con un panno asciutto o leggermente umido. Smaltire il prodotto presso un punto di raccolta idoneo per apparecchiature elettriche ed elettroniche in conformità alle normative locali.